





**SOLLEVATORE COLONNE** 

2-POST ELETTROIDRAULICO A 2 ELECTRO-HYDRAULIC LIFT

Manuale di istruzioni per l'uso e la manutenzione del

## SOLLEVATORE ELETTROIDRAULICO PER VEICOLI

#### Modello 320I/36

Instructions and maintenance manual for

## ELECTROHYDRAULIC LIFT FOR VEHICLES

#### Model 320I/36

Matricola N°	Serial N°	
Anno di costruzione	Year of manufacture	
COSTRUTTORE:	MANUFACTURER:	
WERTHER INTERNATIONAL S.p.A. Via F. BRUNELLESCHI, 12 42040 CADE' (RE) - ITALY Telefono ++ / +522 / 9431 (r.a.) Telefax ++ / +522 / 941997 WEB http://web.tin.it/werther E-mail werinte@tin.it - werint@tin.it	WERTHER INTERNATIONAL S.p.A. Via F. BRUNELLESCHI, 12 42040 CADE' (RE) - ITALY Telephone ++ / +522 / 9431 Telefax ++ / +522 / 941997 WEB http://web.tin.it/werther E-mail werinte@tin.it - werint@tin.it	
1° Emissione - 10 Ottobre 2005	1st Edition - October 10, 2005	
CENTRO DI ASSISTENZA AUTORIZZATO:	AUTHORISED SERVICE CENTER:	

#### **Indice Contents** Imballaggio, trasporto Packing, transport and storage Page 3 e stoccaggio Pag. 3 Pag. 4 Introduction Page 4 Introduzione Description Cap.1 Descrizione della Chapter 1 macchina Pag. 6 of the machine Page 6 Cap.2 Specifiche tecniche Chapter 2 Technical Pag. 8 specifications Page 8 Cap.3 Sicurezza Pag.13 Chapter 3 Safety Page 13 Chapter 4 Cap.4 Installazione Pag.19 Installation Page 19 Operating principles Chapter 5 Cap.5 Funzionamento ed uso Pag.31 and use Page 31 Cap.6 Manutenzione Pag.32 Chapter 6 Maintenance Page 32 Inconvenienti e rimedi Chapter 7 Page 35 Pag.35 Troubleshooting Appendice A Informazioni Appendix A Special notes Page 36 particolari Pag.36 Parti di ricambio Appendice B Pag.36 Appendix B Spare parts Page 36

#### IMBALLAGGIO, TRASPORTO E STOCCAGGIO

LE OPERAZIONI DI IMBALLAGGIO, SOLLEVAMENTO, MOVI-MENTAZIONE, TRASPORTO E DISIMBALLO DEVONO ESSERE AFFIDATE ESCLUSIVAMENTE A PERSONALE CHE SIA ESPERTO IN TALI OPERAZIONI E CHE CONOSCA BENE IL SOLLEVATORE ED IL PRESENTE MANUALE

Peso di un pezzo (Kg)

#### **IMBALLAGGIO**

Il sollevatore viene spedito smontato nei seguenti pezzi:

1	Basamento	Kg 150
1	Colonna lato comando completa	Kg 270
1	Colonna lato opposto completa	Kg 210
2	Bracci lunghi	Kg 35
2	Bracci corti	Kg 30
1	Pedana di copertura basamento	Kg 30
4	Salvapiedi	Kg 2
1	Assieme centralina	Kg 30
1	Pacco accessori	Kg 10
	contenente:	
	Viterie	

Il sollevatore, ad eccezione del basamento spedito separatamente, viene inviato in una gabbia di legno (Figura 1) del peso medio di circa 660 Kg.

#### **SOLLEVAMENTO E MOVIMENTAZIONE**

Le gabbie in legno possono essere sollevate e spostate sia con carrelli elevatori (fig.1) che con gru o carriponte (fig.2). Nel caso di movimentazione con gru o carriponte, le gabbie devono essere sempre imbracate con minimo 2 fasce. Il basamento deve essere movimentato esclusivamente con gru, utilizzando imbracature e sempre accompagnato da una seconda persona al fine di evitare oscillazioni pericolose (fig.3).




Fig.1

I mezzi scelti devono essere idonei al sollevamento e allo spostamento in sicurezza, tenendo conto di dimensioni, peso, baricentro, sporgenze e parti delicate da non danneggiare.



ALL PACKING, LIFTING, HANDLING, TRANSPORT AND UNPACKING OPERATIONS ARE TO BE PERFORMED EXCLUSIVELY BY EXPERT PERSONNEL WITH KNOWLEDGE OF THE LIFT AND THE CONTENTS OF THIS MANUAL

#### **PACKING**

The lift is shipped disassembled into the following parts:

		Weight (Kg)
1	Base	150 kg
1	Complete command post	270 kg
1	Other side complete post	210 kg
2	Long arms	35 kg
2	Short arms	30 kg
1	Base cover plate	30 kg
4	Foot guard	2 kg
1	Hydraulic power pack	30 kg
1	Accessory package	10 kg
	containing:	
	Nuts and bolts	

With the exception of the separate base, the lift is shipped in a wooden crate (Fig.1), weighing approx. 660 kg.

#### **LIFTING AND HANDLING**

The wooden crates may be lifted and moved with a lift truck (Fig.1) crane or bridge crane (Fig.2). If either of the latter two are used, crates must be harnessed with at least 2 slings. The base may only be handled with a crane and appropriate sling, and must always be accompanied by a second person in order to avoid dangerous swinging (fig.3)





Fig.2



The equipment chosen must be suitable for safe lifting and moving, bearing in mind the dimensions and weight.

#### **STOCCAGGIO**

Gli imballi devono sempre essere conservati in luoghi coperti e protetti a temperature comprese fra -10°C e +40°C. e non devono essere esposti ai raggi diretti del sole.

#### IMPILAMENTO DEI PACCHI

Il tipo di imballo previsto prevede la possibilità di impilare in magazzino fino ad 8 gabbie una sull'altra, purchè vengano correttamente disposte ed assicurate contro la caduta.

Nei cassoni dei camion o nei containers si possono impilare fino a 3 gabbie purchè vengano reggiate bene ed assicurate contro la caduta.

#### APERTURA DEGLI IMBALLI

All'arrivo verificare che la macchina non abbia subito danni durante il trasporto e che ci siano tutti i pezzi indicati nella lista di spedizione.

Le gabbie devono essere aperte adottando tutte le precauzioni per evitare danni alle persone ed ai pezzi della macchina (evitare cadute di pezzi dalla gabbia durante l'apertura).

#### **ELIMINAZIONE DELL'IMBALLO**

Il legno della gabbia può essere riutilizzato o riciclato.

#### INTRODUZIONE



Questo manuale è stato scritto per il personale di officina addetto all'uso del sollevatore (operatore) e per il tecnico addetto alla manutenzione ordinaria (manutentore) pertanto, prima di effettuare qualsiasi operazione sul sollevatore e/o sul suo imballaggio, occorre leggere attentamente tutto il manuale, poichè esso contiene informazioni importanti per:

- LA SICUREZZA DELLE PERSONE addette all'uso ed alla manutenzione ordinaria,
- LA SICUREZZA DEL SOLLEVATORE,
- LA SICUREZZA DEI VEICOLI SOLLEVATI.

#### **CONSERVAZIONE DEL MANUALE**

Il manuale è parte integrante del sollevatore e deve sempre accompagnarlo, anche in caso di vendita.

Esso deve sempre essere conservato in vicinanza del sollevatore, in luogo facilmente accessibile.

L'operatore ed il manutentore devono poterlo reperire e consultare rapidamente in qualsiasi momento.

SI RACCOMANDA, IN PARTICOLARE, UNA LETTURA ATTENTA E RIPETUTA DEL **CAPITOLO 3**, CHE CONTIENE IMPORTANTI INFORMAZIONI E AVVISI RELATIVI ALLA **SICUREZZA**.

Il sollevatore è stato progettato e costruito rispettando quanto seque:

#### LEGGI

Direttive europee: 73/23 CEE - 89/336 CEE e 98/37/CEE

#### NORME TECNICHE

Norne europee: UNI EN 1493/EN 292-1/EN 292-2

IMPIANTO ELETTRICO UNI EN 60204.CEI 64/8

#### **STORAGE**

Packed machinery mut always be kept in a covered, protected place, at a temperature between -10° and +40°, and must not be expessed to direct sunlight.

#### **CRATE STACKING**

The type of packing allows the possibility of stacking up to 8 crates.

Up to 3 crates may be stacked one upon the other on lorries or in containers if properly positioned and provided they are restrained to prevent falling.

#### **OPENING THE CRATES**

When the crates arrive, check that the machine has not been

damaged during transport and that all parts listed are present. The crates must be opened using all possible precautionary measures to avoid damaging the machine or its parts. Make sure that parts do not fall from the crate during opening.

#### **DISPOSAL OF CRATES**

The wood of the crates may be re-used or recycled.

#### INTRODUCTION



This manual has been prepared for workshop personnel expert in the use of the lift (operator) and technicians responsible for routine maintenance (maintenance fitter); read the manual before carrying out any operation with the lift and/or the packing. This manual contains important information regarding:

- THE PERSONAL SAFETY of operators and maintenance workers.
- LIFT SAFETY,
- THE SAFETY OF LIFTED VEHICLES

#### **CONSERVING THE MANUAL**

The manual is an integral part of the lift, which it should always accompany, even if the unit is sold.

The manual must be kept in the vicinity of the lift, in an easily accessible place.

The operator and maintenance staff must be able to locate and consult the manual quickly and at any time.

ATTENTIVE AND REPEATED READING OF **CHAPTER 3**, WHICH CONTAINS IMPORTANT INFORMATION AND **SAFETY WARNINGS**, IS PARTICULARLY RECOMMENDED.

Lift rack has been designed and built in compliance with the following:

#### LAWS

European directives: 73/23 CEE - 89/336 CEE and 98/37/CE

#### **TECHNICAL STANDARDS**

European standards: UNI EN 1493/EN 292-1/EN 292-2

ELECTRIC PLANT UNI EN 60204,CEI 64/8 Il sollevamento, il trasporto, il disimballo, il montaggio, l'installazione e la messa in servizio, la taratura e le registrazioni iniziali, la manutenzione **STRAORDINARIA**, la riparazione, la revisione, lo spostamento e lo smantellamento del sollevatore devono essere eseguiti dai tecnici specializzati dei **RIVENDITORI AUTORIZZATI** o dei CENTRI ASSISTENZA AUTORIZZATI dal Costruttore (vedere centro assistenza autorizzato indicato nel frontespizio).

Il costruttore non risponde di alcun danno a persone, veicoli od oggetti causati dagli interventi sopracitati se effettuati da personale non autorizzato o da un uso improprio o non consentito del sollevatore

Per tutte queste attività vengono indicati, nel presente manuale, soltanto gli aspetti (operativi e di sicurezza) che possono essere utili anche all'operatore ed al manutentore per comprendere meglio la struttura ed il funzionamento del sollevatore e per un suo migliore utilizzo.

Per comprendere il linguaggio adottato nel presente manuale, l'operatore deve possedere esperienza specifica nelle attività di officina, di assistenza, manutenzione e riparazione dei veicoli nonchè la capacità di interpretare correttamente i disegni e le descrizioni riportate nel manuale e la conoscenza delle norme antinfortunistiche generali e specifiche vigenti nel paese in cui viene installato il sollevatore.

Gli stessi criteri valgono per la scelta del tecnico manutentore che dovrà, inoltre, possedere le conoscenze tecniche specifiche e specialistiche (meccaniche, elettriche) necessarie per effettuare in sicurezza gli interventi previsti nel manuale.

Nel testo del manuale troverete spesso le diciture "operatore" e "manutentore" il cui significato è il seguente:

OPERATORE: persona addetta all'uso del sollevatore. **MANU- TENTORE**: persona addetta alla manutenzione ordinaria del sollevatore

The lifting, transport, unpacking, assembling, installation, starting up, initial adjustment and testing, **EXTRAORDINARY** maintenance, repair, overhauls, transport and dismantling of the lift must be performed by specialised personnel from the **LICENSED DEALER** or an **SERVICE CENTRE** authorised by the manufacturer (see authorised dealer on frontispiece).

The manufacturer declines all responsibility for injury to persons or damage to vehicles or objects when any of the above mentioned operations has been performed by unauthorised personnel or when the rack has been subject to improper use.

This manual indicates only the operative and safety aspects that may prove useful to the operator and maintenance worker, in better understanding the structure and operation of the lift and for best use of the same.

In order to understand the terminology used in this manual, the operator must have specific experience in workshop, service, maintenance and repair activities, the ability to interpret correctly the drawings and descriptions contained in the manual and be acquainted with the general and specific safety rules relevant to the country in which the machine has been installed. The same applies to the maintenance fitter, who must also possess specific and specialised knowledge (mechanical, engineering) needed to perform the operations described in the manual in complete safety.

The words "operator" and "maintenance fitter" used in this manual are construed as follows:

OPERATOR: person authorised to use the lift MAINTENANCE FITTER: person authorised for routine maintenance of the lift.

## CAP.1. DESCRIZIONE DELLA MACCHINA

Il sollevatore elettroidraulico a 2 colonne è fisso, cioè ancorato al suolo ed è progettato e costruito per il sollevamento e lo stazionamento in quota di autoveicoli e furgoni.

Il funzionamento è di tipo elettroidraulico.

Il sollevatore è composto, principalmente da :

gruppo struttura fissa (basamento + colonne)

gruppi mobili ( carrello + bracci )

gruppi di sollevamento;

quadro comando

sicurezze.

In figura 4 sono indicate le varie parti che compongono il sollevatore e le zone di lavoro consentite e riservate al personale addetto, attorno al sollevatore stesso.

Lato comando: è il lato del sollevatore che comprende la zona riservata all'operatore in cui si accede al quadro comandi Lato servizio: è il lato opposto a quello comando.

Lato anteriore: è il lato braccio lungo. Lato posteriore: è il lato braccio corto.

## CHAPTER 1 DESCRIPTION OF THE MACHINE

The 2-post electro-hydraulic lift, is a fixed installation. This means that it is anchored to the ground and designed and built for lifting and positioning automobiles and vans at a certain height off the ground.

The lift is driven by an electro-hydraulic operating system.

The lift consists of the following main parts:

fixed structure (base + posts);

mobile units (carriage + arms);

lift units;

control box;

safety devices.


Figure 4 illustrates the various parts of the lift and the work areas reserved for use by operators around the lift.

Command side: this side of the lift includes the area reserved for the operator to access the control box.

Service side: this is the opposite side of the command side.

Front side: the side with the long arm.

Rear side: the side with the short arm.



#### GRUPPO STRUTTURA FISSA (Fig.5)

E' costituito da :

Un Basamento (1) costruito in profilati di acciaio saldati, con fori per il fissaggio al suolo mediante tasselli ad espansione (vedere cap.4 "Installazione") e dadi per il fissaggio tramite bullonatura della piastra di base della colonna.

All'interno del basamento scorre una fune di acciaio (2) che trasmette il moto dalla colonna motore (3) alla colonna servizio (4). Nella parte superiore del basamento è fissata la pedana (5) di copertura in lamiera striata.

2 Colonne in lamiera di acciaio piegata alla cui base è saldata una piastra forata per il fissaggio al basamento mediante bullonatura

Alla colonna comando sono fissati il quadro elettrico di comando e la centralina idraulica.


All'interno di ogni colonna si trovano i gruppi mobili di sollevamento dell'automezzo.

#### FIXED STRUCTURE (Fig.5)

This structure consists of:

A base (1) built with welded steel sections, with holes to connect it to the ground using expansion bolts (see chapter 4

"Installation) and nuts for bolting the post base plate. A steel cable (2) runs inside the base transmitting the motion from the motor post (3) to the service post (4). The chequered plate platform is attached to the top of the base.



2 Posts built with bent steel plate. The base is welded to a drilled plate to be bolted to the base. The electric control box and the hydraulic power unit are attached to the command post. The vehicle mobile lifting units are located inside each post.

Fig.5 Gruppi struttura fissa

Fig.5 Fixed structure units

#### **GRUPPI DI SOLLEVAMENTO (Fig.6)**

Ciascuno è costituito da :

un carrello (1) in lamiera di acciaio saldata, collegato nella parte inferiore, mediante flange e perni, ai bracci di sollevamento.

Al centro, il carrello è collegato ad una catena (2) che riceve il movimento dal cilindro idraulico (6) e permette il sollevamento.

Al carrello della colonna lato comando è collegata la fune (7) che, mediante un sistema di pulegge (8), trasmette il movimento al carrello della colonna lato opposto.

I carrelli sono dotati di rulli di scorrimento e pattini di guida. Due bracci telescopici di cui uno lungo (3) e uno corto (4), costruiti in tubolare di acciaio e recanti ad una estremità il piattello (5) regolabile in altezza per la presa della macchina e dalla parte opposta il foro di collegamento con il carrello.

#### LIFT UNITS (Fig.6)

Each unit consists of:

one carriage (1) built with welded steel plate, connected at the bottom to the lift arms by means of flanges and pins. In the middle, the carriage is connected to a chain (2) that receives the movement from the hydraulic cylinder (6) and performs the lifting operation. A cable (7) is connected to the carriage of the command side post. Through a system of pulleys (8) this cable transmits the movement to the carriage of the post on the opposite side. The carriages are equipped with sliding rollers and guide runners.

Two telescopic arms, one long (3) and one short (4), built with tubular steel with a pad (5) at each end that can be height adjusted to hold the car and on the opposite side the carriage connection hole.




Fig.6 Gruppo di sollevamento

#### Fig.6 Lift unit

#### **GRUPPO DI TRASMISSIONE (Fig.6)**

La trasmissione viene fornita dalla centralina idraulica che invia olio sotto pressione al cilindro (6). Questo movimenta un sistema formato da una catena (2) e da una fune (7) che scorre su pulegge (8) e manda in movimento sincrono il carrello della colonna libera.

#### QUADRO DI COMANDO (Fig.7)

Sul pannello del quadro elettrico di comando sono installati : L'interrutore generale (11) - Il pulsante di salita (12) - Il pulsante di stazionamento (13) - Il pulsante di discesa (14)




Fig.7 Quadro di comando Fig.7 Control Box

#### **CENTRALINA IDRAULICA (Fig.8)**

La centralina idraulica è composta da un motore elettrico (15), una pompa idraulica ad ingranaggi (16), un'elettrovalvola di discesa (17) dotata di un dispositivo di scarico manuale dell'olio (vedi cap. Uso e Manutenzione), una valvola di massima pressione (18), un serbatoio olio (19), il tubo di mandata e recupero (20) olio. N.B.: il tubo di mandata olio può trovarsi in pressione.

#### **TRANSMISSION UNIT (Fig.6)**

Transmission is supplied by the hydraulic power unit that sends oil under pressure to the cylinder (6). This moves a system consisting of a chain (2) and a cable (7) that runs on pulleys (8) and times the movement of the carriage on the free post.

#### **CONTROL BOX (Fig.7)**

The panel that houses the electric control box contains the following:

Main switch (11) - Up push button (12) - Parking push button (13) - Down push button (14)




Fig.8 Centralina idraulica Fig.8 Hydraulic power unit

#### **HYDRAULIC POWER UNIT (Fig.8)**

The hydraulic power unit consists of an electric motor (15), a

geared hydraulic pump (16), down electro-valve (17) equipped with a manual oil drain valve (see the Use and Maintenance chapter), a maximum pressure valve (18), oil reservoir (19) as well as an oil delivery and return pipe (20).

Note: The oil delivery pipe may be under pressure.

#### **SICUREZZE**

Le sicurezze sono costituite da :

Un sistema di bloccaggio bracci che non permettono movimenti involontari dei bracci del ponte.

4 salvapiedi sui bracci che evitano lo schiacciamento dei piedi in fase di discesa.

Un microinterruttore che interviene in caso di rottura o allungamento della fune di trasmissione.

I martelletti di sicurezza sui carrelli che intervengono in fase di stazionamento del carico in quota ed in caso di rottura della fune portante.

Un finecorsa di estremità colonna che non permette extracorsa del cilindro e dei carrelli.

Una valvola di blocco in caso di rottura del sistema idraulico. Le sicurezze elettriche generiche.

Queste sicurezze saranno sviluppate in maggior dettaglio nei seguenti capitoli.

#### CAP.2 SPECIFICHE TECNICHE

PORTATA:
Tempo di salita

Ambiente di lavoro: locale chiuso.

#### **SAFETY DEVICES**

The safety devices include:

Arm locking system that prevents accidental movements of the rack arms.

4 foot guards on the arms that prevent feet from being smashed while the vehicle is descending;

Microswitch that trips when the transmission cables breaks or stretches.

Safety wedges on the carriages which are activated when the load is positioned at a certain height off the ground and if the support cable breaks

A post end limit switch that does not allow the cylinder and the carriages to exceed their travel limits.

Lock valve that trips if the hydraulic system ruptures.

General electric safety devices.

These safety devices will be described in further detail in the following chapters.

## CHAPTER. 2 TECHNICAL SPECIFICATIONS

00	
CAPACITY:	3600 Kg (35280 N)
Car max. lifting height	1920 mm
Lift min. stand height	90 mm
Clearance between posts	2650 mm
Total width	3250 mm
Base side width	1500 mm
Long arm maximum length	1175 mm
Minimum length	730 mm
Short arm maximum lenght	930mm
Minimum length	500 mm
Rise time	
Descent time	45 sec.
Total lift weight	about 630 Kg
Noise	<70dB(A)/1m
Operating temperature:	10°C/+50°C
Working pressure	150 bar

Work environment: closed room.




Fig.9 Dimensioni ed ingombri

Fig.9 Dimensions and overall clearances

#### **MOTORE ELETTRICO:**

	Trifase	Monofase
Potenza del motore elettrico	2,2 KW	2,2 KW
Tensione	230-400V trif.+/- 5%	230V mono +/- 5%
Frequenza	50 Hz	50 Hz
Assorbimento	230V: 10.7A 400V: 6.2A	15.9A
N° poli	4	
Velocità	1400 Giri / 1'	1380 Giri / 1'
Forma costruttiva	B14	
Classe di isolamento	F	IP54
Tipo	C90	M90 LB4

#### **ELECTRIC MOTOR**

	Three-phase	Singlephase
Electric motor power rating	2,2 KW	2,2 KW
Voltage	230-400V 3ph.+/- 5%	230V 1ph. +/- 5%
Frequency	50 Hz	50 Hz
Absorption	230V: 10.7A 400V: 6.2A	15.9A
N° of poles	4	
Speed	1400 RPM	1380 RPM
Construction size	B14	
Insulation class	F	IP54
Туре	C90	M90 LB4

Il collegamento del motore deve essere eseguito riferendosi agli schemi elettrici allegati.

Il senso di rotazione del motore è sinistro (antiorario) come indicato nella targhetta applicata al motore stesso.

The motor must be connected with reference to the attached wiring diagrams.

The motor rotates to the left (counterclockwise) as indicated on the data plate attached to the motor.

#### **POMPA**

Tipo	AP100/5
Modello	S-409
Cilindrata	5 cm3/g
Taratura valvola di massima	160 bar

#### **PUMP**

Type	AP100/5
Model	S-409
Size	5 cm3/g
Relief valve set-up	160 bar

#### OLIO


Il serbatoio dell'olio contiene olio idraulico minerale secondo la normativa ISO/DIN 6743/4 con grado di contaminazione non superiore alla classe 18/15 secondo la normativa ISO 4406 esempio olio IP HYDRUS OIL 32; SHELL TELLUS OIL T32 o equivalenti.

#### OIL

The oil reservoir contains hydraulic mineral oil in accordance with ISO/DIN 6743/4 with a level of contamination that does not exceed class 18/15 according to ISO 4406, for example IP HYDRUS OIL 32; SHELL TELLUS OIL T32 or equivalent.

#### SCHEMA OLEODINAMICO


Rif.	Descrizione
1	Cilindro
2	Valvola reg. flusso
3	Elettrovalvola di scarico
4	Valvola di non ritorno
5	Valvola di massima
6	Pompa
7	Motore
8	Filtro
9	Valvola di blocco
10	Serbatoio




#### HYDRAULIC OIL DIAGRAM

Ref.	Description
1	Cylinder
2	Flow control valve
3	Drain electro-valve
4	Check valve
5	Maximum valve
6	Pump
7	Motor
8	Filter
9	Lock valve
10	Reservoir

Fig. 10 Schéma hydraulique



Ri Re		Descrizione	Description	Marca Brand	Articolo Article	Q.tà Q.ty
C1	ELM	Elettromagnete	Electromagnet	WARNER EL.	TT6-1 24V 50Hz	1
C3	ELV	Elettrovalvola	Electro-valve	OIL SISTEM	24VAC 50/60Hz ED100%	1
FU1-FU2	F1-F2	Portafusibili	Fuse carrier	WEBER	PCH10x38 + CH10x38	3
PTC	F3	Limitatore di temperatura	Temperature limiter	Integrato nel motore /	Integrate in the motor	1
QM1	FC1	Microinterruttore sensore fune	Cable sensor microswitch	PIZZATO	FR1454	1
QM5	FC2	Fine corsa salita	Ascent limit switch	PIZZATO	FR654	1
QS	IG	Interruttore generale	Master switch	SPRECHER	LA2-12-1753+LFS2-N-6-175 +LA2-12-C4	1
KM1	K1	Teleruttore	Contactor		24V 50/60Hz	1
М	М	Motore elettrico	Electric motor		230V/400V 50Hz	1
SB1	P1	Pulsante salita	Lifting push buttons		1 NO	1
SB2	P2	Pulsante discesa	Lowering push buttons		2 NO	1
SB3	P3	Pulsante stazionamento	Parking push button		1 NO	1
TM	TR	Trasformatore	Transformer	C.E.	230-400/24V 75A 50/60Hz	1
VV	VV	Connessione Faston	Faston connection			
		Morsetti	Terminals	CABUR	CBD2 2.5mmq	3
		Morsetti	Terminals	CABUR	TE4/D-TE4/0 4mmq	1



Rif. Ref.		Descrizione	Description	Marca Brand	Articolo Article	Q.tà Q.ty
C1	ELM	Elettromagnete	Electromagnet	WARNER EL.	TT6-1 24V 50Hz	1
C3	ELV	Elettrovalvola	Electro-valve	OIL SISTEM	24VAC 50/60Hz ED100%	1
FU1-FU2	F1-F2	Portafusibili	Fuse carrier	WEBER	PCH10x38 + CH10x38	3
QM1	FC1	Microinterruttore sensore fune	Cable sensor microswitch	PIZZATO	FR1454	1
QM5	FC2	Fine corsa salita	Ascent limit switch	PIZZATO	FR654	1
QS	IG	Interruttore generale	Master switch	SPRECHER	LA2-12-1753+LFS2-N-6-175 +LA2-12-C4	1
KM1	K1	Teleruttore	Contactor		24V 50/60Hz	1
М	М	Motore elettrico	Electric motor		230V 50Hz	1
SB1	P1	Pulsante salita	Lifting push buttons		1 NO	1
SB2	P2	Pulsante discesa	Lowering push buttons		2 NO	1
SB3	P3	Pulsante stazionamento	Parking push button		1 NO	1
TM	TR	Trasformatore	Transformer	C.E.	230/24V 75A 50/60Hz	1
VV	VV	Connessione Faston	Faston connection			
		Morsetti	Terminals	CABUR	CBD2 2.5mmq	2
		Morsetti	Terminals	CABUR	TE4/D-TE4/0 4mmq	1

#### TIPI DI VEICOLI SOLLEVABILI E INGOMBRI

Il sollevatore si adatta praticamente a tutti i veicoli di peso non superiore a 3600 Kg e le cui dimensioni non eccedano quelle riportate di seguito.

#### **DIMENSIONI MASSIME DEI VEICOLI DA SOLLEVARE**

La larghezza non deve eccedere i 2200 mm.

Il passo tra gli assi non deve eccedere i 3000 mm.

L'altezza minima da terra può interferire con le strutture del sollevatore. Fare attenzione soprattutto alle autovetture sportive.

Eventuali carrozzati speciali possono essere sollevati tenendo però conto della portata del sollevatore.

Anche la zona di rischio per le persone dovrà essere adeguata alle dimensioni speciali del veicolo.

Gli schemi seguenti riportano i criteri per definire i limiti di impiego del sollevatore.

#### **VEHICLE WEIGHT AND SIZE**

Lift rack can be adapted to virtually all vehicles no heavier than 3600 kg, the dimensions of which do not exceed the following.

#### MAXIMUM DIMENSIONS OF VEHICLES TO BE LIFTED

Max. width: 2200 mm.

Max. wheelbase: 3000 mm.

The underbody of cars with low ground clearance may interfere with the structure of the lift. Pay particular attention in the case of low body sports cars


Always keep the capacity of the lift in mind in the case of vehicles with particular characteristics.

The danger zone will be determined by the dimensions of the vehicle.

The diagrams below include the criteria for defining the limits of use of the car rack.

Fig.13 Misure minime e massime

Fig.13 Minimum and maximum dimensions



PER INGOMBRI MAGGIORI VERIFICARE IL CARICO MASSIMO E LO SBILANCIAMENTO DEL CARICO.

PESI MASSIMI DEI VEICOLI DA SOLLEVARE

CHECK MAXIMUM LOAD CAPACITY AND LOAD DISTRIBUTION IN CASE OF LARGER VEHICLES.

MAXIMUM WEIGHT OF THE VEHICLE TO BE LIFT




Fig.14 Distribuzione dei pesi

Fig.14 Weight distribution

#### CAP.3 SICUREZZA

É estremamente importante leggere questo capitolo attentamente ed in ogni sua parte poichè contiene importanti informazioni sui rischi che operatore e manutentore possono correre in caso di un uso errato del ponte sollevatore.

Nel testo che segue troverete chiare spiegazioni su alcune situazioni di rischio o pericolo che si possono verificare durante l'uso e la manutenzione del sollevatore, sui dispositivi di sicurezza adottati e sul loro uso corretto, sui rischi residui e sui comportamenti da tenere (precauzioni generali e specifiche per eliminarli o neutralizzarli).



Il sollevatore è stato progettato e costruito per il sollevamento e lo stazionamento in quota dei veicoli in ambiente chiuso. Ogni altro uso non è consentito ed in particolare esso non è idoneo per operazioni di:

- lavaggio e verniciatura;
- ponteggio o sollevamento di persone;
- pressa per schiacciare;
- montacarichi;
- CRIC per sollevare o cambiare ruote.

Il costruttore non risponde di alcun danno a persone, veicoli od oggetti causati dall'uso improprio o non consentito dei sollevatori.

É estremamente importante che in fase di salita o discesa l'operatore agisca soltanto dalla postazione di comando indicata in fig.15. É vietato a chiunque sostare entro la zona di rischio indicata in fig.15.

In fase di lavoro la presenza di persone sotto il veicolo è ammessa soltanto quando il veicolo è già sollevato.

NON UTILIZZARE LA MACCHINA SENZA LE PROTEZIONI O CON LE PROTEZIONI DISATTIVATE.

IL MANCATO RISPETTO DI QUESTE NORME PUO' RECARE GRAVI DANNI ALLE PERSONE, AL SOLLEVATORE ED AI VEICOLI SOLLEVATI.

#### CHAPTER 3 SAFETY

It is vital to read this chapter of the manual carefully and from beginning to end as it contains important information regarding the risks that the operator or maintenance fitter may be exposed to in the eventuality that the lift is used incorrectly.

The following text contains clear explanations regarding certain situations of risk or danger that may arise during the operation or maintenance of the lift, the safety devices installed and the correct use of such systems, residual risks and operative procedures to use (general and specific precautions to eliminate potential hazards).



Lift is designed and built to lift vehicles and hold them in the elevated position in a closed workshop. All other uses are unauthorised. In particular, the lift is not suitable for:

- washing and respray work;
- creating raised platforms or lifting personnel;
- use as a makeshift press for crushing purposes;
- use as goods lift;
- use as a jack for lifting vehicles or changing wheels.

The manufacturer disclaims all liability for injury to persons or damage to vehicles and other property caused by the incorrect and unauthorised use of the lift.

During lift and descent movements, the operator must remain in the command station as defined in figure 15. The presence of persons inside the danger zone indicated in the same figure is strictly prohibited. The presence of persons beneath the vehicle during operations is permitted only when the vehicle is parked in the elevated position.

DO NOT USE THE LIFT WITHOUT PROTECTION DEVICES OR WITH THE PROTECTION DEVICES INHIBITED.

FAILURE TO COMPLY WITH THESE REGULATIONS CAN CAUSE SERIOUS INJURY TO PERSONS, AND IRREPERABLE DAMAGE TO THE LIFT AND THE VEHICLE BEING LIFTED.




Fig.15Zone di lavoro

Fig.15 Working areas

#### PRECAUZIONI GENERALI

L'operatore ed il manutentore sono tenuti al rispetto delle prescrizioni contenute in leggi e norme antinfortunistiche vigenti nel paese in cui è installato il sollevatore.

#### Devono inoltre:

operare sempre dalle postazioni di lavoro previste ed indicate nel manuale:

non rimuovere nè disattivare i carter e le protezioni meccaniche, elettriche, o di altra natura;

prestare attenzione agli avvisi di sicurezza riportati nelle targhette applicate sulla macchina e nel manuale.

Nel testo del manuale gli avvisi di sicurezza saranno evidenziati nelle forme seguenti:

**PERICOLO**: Indica un pericolo imminente che può causare danno alle persone (gravi lesioni o anche la morte).

**ATTENZIONE**: Indica situazioni e/o comportamenti rischiosi che possono causare danni alle persone (lesioni più o meno gravi e/o anche la morte).

**CAUTELA**: Indica situazioni e/o comportamenti rischiosi che possono causare danni di minore gravità alle persone e/o danni al sollevatore, al veicolo o ad altre cose.

RISCHIO DI FOLGORAZIONE: è un particolare avviso di sicurezza che viene riportato sul sollevatore, tramite targhetta, in alcuni punti dove è particolarmente elevato il rischio di forti scosse elettriche.

#### **RISCHI E PROTEZIONI**

Vediamo ora quali rischi possono correre gli operatori o il manutentore nelle fasi d'uso del sollevatore e quali protezioni sono state adottate dal costruttore per ridurre al minimo tali rischi:

#### SPOSTAMENTI LONGITUDINALI E LATERALI

Gli spostamenti longitudinali sono i movimenti in avanti o all'indietro del carico.

Gli spostamenti laterali sono i movimenti verso destra o verso sinistra che il veicolo può avere, specialmente durante la fase di salita sul sollevatore.

Essi sono evitabili posizionando in maniera corretta i piattelli dei bracci appoggiandoli nei punti di presa consentiti della vettura e regolando alla stessa altezza (avvitando o svitando) i piattelli stessi.

Lo spostamento dell'automezzo sui bracci, la regolazione dei bracci e dei piattelli deve essere fatto esclusivamente a bracci totalmente abbassati cioè con i piattelli liberi da qualunque contatto con il mezzo.

#### **GENERAL PRECAUTIONS**

The operator and the maintenance fitter are required to observe the prescriptions of accident prevention legislation in force in the country of installation of the lift.

Furthermore, the operator and maintenance fitter must: Always work in the scheduled working area as shown in the manual

never remove or deactivate the guards and mechanical, electrical, or other types of safety devices;

read the safety notices affixed to the machine and the safety information in this manual.

In the manual all safety notices are shown as follows:

**DANGER**: Indicates imminent danger that can result in serious injury or death.

**WARNING**: Indicates situations and/or types of manoeuvres that are unsafe and can cause injuries of various degrees or death.

**CAUTION**: Indicates situations and/or types of manoeuvres that are unsafe and can cause minor injury to persons and/or damage the lift, the vehicle or other property.

**RISK OF ELECTRIC SHOCK**: specific safety notice affixed to the lift in areas where the risk of electric shock is particularly high.

#### **RISKS AND PROTECION DEVICES**

We shall now examine the risks to which operators or maintenance fitters may be exposed when the vehicle is immobilised in the raised position, together with the protection devices adopted by the manufacturer to reduce all such hazards to the minimum:

#### LONGITUDINAL AND LATERAL MOVEMENT

Longitudinal movement is considered the backward and forward shifting of the load.

Lateral movement implies the shifting to the left or right of the vehicle, especially during the lifting phase on the rack. These movements can be avoided by positioning the vehicle correctly on the arm disk support plates, which must be previously adjusted to the same height (by loosening or tightening) as the vehicle.

Do not move the vehicle in relation to the arms or adjust arms and disk support plates until the arms have been totally lowered, i.e. the disk support plates must be free from all contact with the vehicle.





Fig.16 Risk of vehicle fall





NON TENTARE DI SPOSTARE IL MEZZO QUANDO I PIATTELLI DI APPOGGIO SONO GIÀ A CONTATTO CON QUESTO.



DO NOT ATTEMPT TO MOVE THE VEHICLE WHEN IT IS RESTING ON THE DISK SUPPORT PLATES.

É estremamente importante posizionare il mezzo sul sollevatore in modo da avere una corretta ripartizione dei pesi sui bracci (fig.17)

Per la sicurezza delle persone e dei mezzi è importante che: si rispetti la zona di rischio durante il sol-

levamento (fig.15)

Fig.17 Veicolo caricato correttamente Fig.17 Co

il motore sia spento, la marcia innestata ed il freno a mano tirato.

il veicolo sia posizionato in maniera corretta (fig.17) vengano sollevati soltanto i veicoli ammessi (fig.13-14) senza superare portata ed ingombri previsti.

#### RISCHI IN FASE DI SOLLEVAMENTO DEL VEICOLO

Contro i sovraccarichi in peso e contro eventuali rotture sono stati adottati i seguenti dispositivi di sicurezza:

in caso di sovraccarico sul motore interviene il relè termico nel quadro elettrico.

In caso di sovraccarico del sollevatore interviene la valvola di massima pressione (fig.18) posta sulla centralina oleodinamica. in caso di rottura del sistema idraulico (centralina/tubi) interviene la valvola di blocco (19, fig.19) posta sul cilindro

in caso di allentamento e/o rottura della fune di acciaio di trasmissione interviene il microinterruttore fune posto nel basamento che interrompe

It is very important to position the vehicle on the lift so that the weight is correctly distributed on the arms (fig.17).

To ensure the safety of persons and equipment, it is important that:

people rest outside the danger zone while the vehicle raising (fig.15)

Fig.17 Correctly loaded vehicle the engine is off, the clutch engaged and the parking brake pulled.

that vehicle is correctly positioned (fig.17) only authorised vehicles (fig.13-14) are raised without exceeding the rated capacity and overall dimensions.

#### RISKS WHILE THE VEHICLE IS BEING RAISED


The following safety devices have been installed to protect against overweight conditions and equipment failure:


the thermal relay in the electric box will trip if the motor is verloaded. The maximum pressure valve (18, fig.18), located on the hydraulic oil power unit, will trip if the lift is overloaded.

the block valve (19, fig.19), located on the cylinder, will trip if the hydraulic system ruptures (power unit/hoses)

the cable microswitch located in the base will trip if the steel transmission cable stretches and/or breaks. This cuts off the power supply to the electric box: the rack remains in the safety position

as a result of the action of the wedges located inside the carriages.





l'alimentazione al quadro elettrico: il ponte rimane stazionato in sicurezza mediante i martelletti posti all'interno dei carrelli.

in caso di extra corsa della parte mobile è stato previsto un finecorsa elettrico nella parte superiore della colonna comando; in caso di mancato funzionamento del finecorsa, dopo circa 30 millimetri di ulteriore salita il cilindro arriva a fine corsa quindi interviene la valvola di massima pressione sulla centralina. In caso di eccessiva corsa del cilindro è anche stato inserito un connettore a strappo (20, fig.19) che interrompe l'alimentazione al quadro.

if the mobile part exceeds its rated travel distan-

ce, an electric

limit switch in the top of the command post will trip. If the limit switch fails, after rising about 30 millimetres, the cylinder reaches the limit and then the maximum pressure valve on the power unit trips.s

if the cylinder exceeds its travel distance, a pull connector has been installed which cuts off the power supply to the control box (20, fig.19).

1	Valvola di ritegno	Check valve	
2	Elettrovalvola	Solenoid valve	
3	Scarico manuale	Manual outlet	
4	Carico olio	Delivery	
5	Tubo per recupero olio	Drain hose	
6	Valvola regolatrice di scarico	Outlet adjusting valve	
7	Valvola massima pressione	Relief valve	

#### **RISCHI DIRETTI ALLE PERSONE**


In questo paragrafo verranno illustrati i rischi che operatore, manutentore e chi si trova nell'area di lavoro del sollevatore, possono correre a causa di un uso non corretto del sollevatore stesso.

Fig.20 Rischio di schiacciamento dell'operatore

#### **RISCHIO DI SCHIACCIAMENTO DELL'OPERATORE**

dovuto ad una errata posizione dell'operatore addetto al quadro comandi. Durante la fase di discesa delle pedane e del veicolo l'operatore non deve mai

portarsi sotto le parti mobili in fase di discesa ma operare soltanto dalla zona comando (fig.20).



#### **RISKS TO PERSONS**

This paragraph illustrates risks to which the operator, maintenance worker or any person near the operating area of the lift may be exposed in the case of improper use of equipment.

Fig.20 Operator crushing risk

#### **RISK OF CRUSHING** (OPERATOR)

Possible if the operator controlling the lift is not in the specified position at the command

panel. When the platforms and vehicle aredescending, the operator must never be partly or completely underneath the movingstructure. During this phase the operator must remain in the command zone fia.20).

#### RISCHIO DI SCHIACCIAMENTO DEL PERSONALE IN GENERE

Durante la fase di discesa del sollevatore e del veicolo il personale non deve sostare in zone interessate dalle traiettorie di discesa (fig.21). L'operatore deve manovrare solo dopo essersi accertato che nessuna persona sia in posizioni pericolose.




Fig.21 Rischio di schiacciamento del personale in genere

Fig.21 Generic people crushing risk

#### **RISK OF CRUSHING** (PERSONNEL)

When the platforms and vehicle are descending personnel are prohibited from entering the area beneath the moving parts of the lift (fig.21). The lift operator must not start the manoeuvre until it has been clearly established that there are no persons in potentially dangerous posi-

#### **RISCHIO DI URTO**

Dovuto alle parti del sollevatore o del veicolo posizionate ad altezza d'uomo. Quando, per ragioni di lavoro, il sollevatore viene fermato a quote relativamente basse (inferiori a 1,75 m dal suolo) vi è il rischio di urtare contro le parti non evidenziate da particolari colorazioni (Fig.22).




Fig.22 Rischio di urto

Fig.22 Impact risk

#### **RISK OF IMPACT**

Caused by parts of the lift or the vehicle that are positioned at head height.

When, due to operational reasons, the lift is immobilised at relatively low elevations (less than 1.75 m from the ground) personnel must be careful to avoid impact with parts of the machine not marked with special hazard colouring (Fig.22).

#### RISCHIO DI SPOSTAMENTO DEL VEICOLO

Dovuto ad operazioni da compiere e che generano spinte sul veicolo (fig.23). Se il veicolo é di dimensioni o pesi ragguardevoli uno spostamento può rappresentare una situazione di sovraccarico o sbilanciamento non previsto pertanto evitare in maniera assoluta tali manovre.





Fig.23 Rischio di spostamento del veicolo


MOVEMENT

Movement may be caused during operations which involve force sufficient to move the bvehicle (Fig.23). If the vehicle is of considerable dimensions or weight, movement may lead to overloading or unbalancing; all measures must be taken to avoid such an occurrence.

#### RISCHIO DI CADUTA DEL VEICOLO DAL SOLLEVATORE.

Che può essere causato dal posizionamento non corretto del veicolo sui piattelli dei bracci, da un posizionamento non corretto del veicolo rispetto al sollevatore (fig.24) o da dimensioni del veicolo non compatibili con lo stesso sollevatore.





### RISK OF VEHICLE FALLING FROM LIFT

This risk could be caused by the incorrect positioning of the vehicle on the arm disk support plates (fig.24) or incorrect positioning of the arm disk support plates in relation to the lift.

Fig.24 Risk of vehicle fall

## E' VIETATO SALIRE SUL VEICOLO E/O METTERLO IN MOTO CON IL SOLLEVATORE INNALZATO (fig.25).

NEVER BOARD THE VEHICLE AND/OR TURN THE ENGINE ON WHEN LIFT IS RAISED (fig.25).




Fig.25

NON LASCIARE OGGETTI APPOGGIATI ALLE COLONNE O NELLA ZONA DI DISCESA DELLE PARTI MOBILI in quanto si può avere il blocco della discesa,o la caduta del veicolo (fig.26).

NEVER LEAN OBJECTS AGAINST THE POSTS OR LEAVE THEM IN THE AREA WHERE MOVING PARTS ARE LOWERED; this could hamper lowering or cause the vehicle to fall from the rack (fig.26).




Fig.26

RISK OF SLIPPING

#### **RISCHIO DI SCIVOLAMENTO**

Dovuto a zone del pavimento sporche di lubrificanti (fig.27).

## TENERE PULITA LA ZONA SOTTO E VICINA AL SOLLEVATORE pulendo le MACCHIE D'OLIO.


Al fine di evitare il rischio di scivolamento utilizzare i mezzi individuali previsti (scarpe antinfortunistiche).


ALWAYS KEEP THE AREA SURROUNDING THE LIFT CLEAN

This risk may arise due to spillage of lubricants in the surrounding

## by removing all OIL SPILLS.

To avoid the risk of slipping, make use of the recommended personal protection (anti-slip footwear).





area (fig.27).


Fig.27 Skidding risk

Fig.27

#### RISCHIO DI FOLGORAZIONE

Accanto a parti del sollevatore in cui si trovano fili elettrici evitate getti d'acqua, di vapore (da pulitrice a vapore), di solventi o vernici nella zona del sollevatore ed in particolar modo nelle immediate vicinanze del quadro elettrico (fig.28).

L'utilizzo di acqua nelle vicinanze del sollevatore è previsto solo per la versione per uso esterno.



vents or paint in the immediate vicinity of the lift, and take special care

Do not use jets of water, steam (high pressure wash units), solto keep such substances clear of the electrical command panel (fig.28).

**RISK OF ELECTRIC SHOCK** 

Risk of electric shock in areas of

the lift housing electrical wiring.

The use of water near the lift is acceptable only in the case lift has been manufactured for external in-

Fig.28 Electrocaution risk

#### Rischio di folgorazione

#### RISCHIO DA ILLUMINAZIONE NON IDONEA

L'operatore ed il manutentore devono verificare che tutte le zone del sollevatore siano sempre illuminate in maniera uniforme ed in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente nel luogo di installazione.

#### RISCHIO DI ROTTURE DI COMPONENTI DURANTE IL **FUNZIONAMENTO**

Il costruttore ha utilizzato materiali e procedure progettuali e costruttive idonee all'uso previsto e atte a creare un'apparecchiatura affidabile e sicura ma è necessario rispettare l'uso per cui è stato progettato il sollevatore nonchè le freguenze delle ispezioni e delle manutenzioni consigliate nel capitolo 6 "MANUTENZIONE".

#### RISKS RELATED TO INAPPROPRIATE LIGHTING.


The operator and the maintenance fitter must be able to assure that all the areas of the lift are properly and uniformly illuminated in compliance with the laws in force in the place of installation.

#### RISK OF COMPONENT FAILURE DURING OPERATION.

The manufacturer has used appropriate materials and construction techniques in relation to the specified use of the machine in order to manufacture a reliable and safe lift. Note however, that the lift must be used in conformity with manufacturer's prescriptions and the frequency of inspections and maintenance work recommended in chapter 6 "MAINTENANCE" must be observed.

#### **RISCHI PER USI NON CONSENTITI**

Non é ammessa la presenza di persone sulle pedane nè durante il sollevamento nè quando il veicolo è gia' sollevato (fig.29).



**RISKS RELATED TO IMPROPER USE** 

Persons are not permitted to stand or sit on the platforms during the lift

manoeuvre or when the vehicle is already lifted (fig.29).

Ogni uso del sollevatore, diverso da quello per cui è stato progettato può creare incidenti, anche molto gravi, alle persone che stanno lavorando nelle immediate vicinanze.

É pertanto estremamente importante attenersi scrupolosamente a tutte le regole riguardanti l'uso, la manutenzione e la sicurezza riportate in questo manuale.

All uses of the lift other than the uses for which it was designed are liable to give rise to serious accidents involving the persons working in the immediate vicinity of the unit. It is therefore essential to adhere scrupulously to all regulations regarding use, maintenance and safety contained in this manual.




Fig.30: Safety notices and data plates affixed to the machine

Fig.30: avvisi di sicurezza e targhette applicati sulla macchi

#### CAP.4 INSTALLAZIONE

QUESTE OPERAZIONI SONO DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEI TECNICI SPECIALIZZATI INCARICATI DAL COSTRUTTORE O DAI RIVENDITORI AUTORIZZATI .

SE EFFETTUATE DA ALTRE PERSONE POSSONO CREARE SITUAZIONI DI PERICOLO E CAUSARE GRAVI DANNI ALLE PERSONE E/O AL SOLLEVATORE.

#### VERIFICA DEI REQUISITI PER L'INSTALLAZIONE

Il sollevatore è costruito per l'impiego in locali chiusi e riparati. Il luogo prescelto non deve essere vicino a lavaggi, a posti di verniciatura, a depositi di solventi o vernici, a locali con lavorazioni che possono creare atmosfere esplosive.

## VERIFICA DI IDONEITÀ DELLE DIMENSIONI DEL LOCALE E DELLE DISTANZE DI SICUREZZA.

Il sollevatore deve essere installato rispettando le distanze di sicurezza da muri,colonne, altre macchine, ecc... come indicate in Fig.31 e secondo le eventuali prescrizioni della legislazione vigente nel luogo di installazione.

Verificare in particolare:

altezza: minimo 5000 mm (considerare l'altezza dei veicoli da sollevare tenendo conto che l'altezza max. dei bracci è di circa 2000 mm.).

distanza dai muri: minimo 700 mm,

spazi per lavorare: minimo 800 mm, oltre le dimensioni del veicolo da sollevare.

spazi per la POSTAZIONE DI COMANDO,

spazi per la manutenzione, per accessi e vie di fuga in caso di emergenze.

posizione relativa alle altre macchine,

possibilità di realizzare l'allacciamento elettrico.

#### CHAPTER 4 INSTALLATION

THE FOLLOWING OPERATIONS MUST BE PERFORMED EXCLUSIVELY BY SPECIALISED TECHNICAL STAFF WITH AUTHORISATION FROM THE MANUFACTURER OR LICENSED DEALER.

IF THESE OPERATIONS ARE PERFORMED BY OTHER PERSONS, SERIOUS PERSONAL INJURY AND/OR IRREPERABLE DAMAGE TO THE LIFT UNIT MAY RESULT.

#### INSTALLATION REQUISITE CHECKLIST

The lift is designed for installation in enclosed areas suitably protected from the weather. The place of installation must be well clear of areas destined to washing or painting, and away from solvent or paint storage areas or areas where there is a risk of potentially explosive atmosphere.

#### SUITABILITY OF THE DIMENSIONS OF THE PLACE OF

#### INSTALLATION AND SAFETY CLEARANCES.

The lift must be installed in observance of the clearances between walls, pillars, other machines, etc. indicated in Figure 31 and in compliance with any legislative requirements in the country of installation.

Check in particular:

minimum height: 5000 mm inclusive of height of vehicle and maximum height of arms, i.e. 2000 mm.

minimum distance from walls: 700 mm,

minimum working area: 800 mm,

area for COMMAND STATION,

area for maintenance, access and emergency escape routes.

position in relation to other machines,

proximity to power supply for trouble-free hook-up.




Fig.31 Distanze di sicurezza Fig.31 Safety distances

#### **ILLUMINAZIONE**

Tutte le zone della macchina devono essere illuminate in modo uniforme e sufficiente per garantire le operazioni di regolazione e manutenzione previste nel manuale, evitando zone d'ombra, riflessi, abbagliamento e affaticamento della vista.

L'illuminazione deve essere realizzata in accordo con la normativa vigente nel luogo di installazione (a cura dell'installatore dell'impianto di illuminazione).

#### LIGHTNING

All parts of the machine must be uniformly lit with sufficient light to assure that the adjustment and maintenance operations specified in the manual can be performed, and without areas of shadow, reflected light, glare and avoiding all situations that could give rise to eye fatigue.

The lighting must be installed in accordance with the laws in force in the place of installation (responsibility lies with the lighting equip-ment fitter).

#### **PAVIMENTO**

Il sollevatore deve essere installato su platea orizzontale di spessore minimo 150 mm realizzata in calcestruzzo dosato con resistenza >25 N/mm2.

Il pavimento deve inoltre essere piano e ben livellato (10 mm di tolleranza sul livellamento).

Nel caso di applicazioni particolari, interpellare il costruttore.



# Min. 150

#### **FLOOR**

The lift must be installed on a horizontal concrete bed with a minimum thickness of 150 mm built and a resistance >25 N/mm2.

The floor must also be flat and level (10 mm of tolerance for levelling).

Consult the manufacturer with regard to special applications.

Fig.32 Floor thickness

#### **MONTAGGIO**



#### DURANTE IL MONTAGGIO NON É AMMESSO NESSUN ESTRANEO AI LAVORI

#### **MONTAGGIO BASAMENTO**

- 1 Togliere dal basamento la pedana di copertura, svitando le quattro viti che la bloccano.
- 2 Togliere i bulloni di fissaggio colonne già avvitati sul basamento.
- 3 Posizionare il basamento nella zona prestabilita per l'installazio-ne (fig.33).

#### **ASSEMBLING**



## DURING INSTALLATION ONLY AUTHORISED PERSONNEL IS ALLOWED

#### **BASE ASSEMBLING**


- 1 Remove the cover plate from the base, loosening the four screws that hold it in position.
- 2 Remove the post connection bolts already screwed into the base.
- 3 Position the base in the installation area (fig.33).



4 - Montare il microinterruttore fune nel basamento posizionandolo come indicato in fig.34 e serrandolo mediante le viti TCEI M5x30 fornite ; collegare il cavo come indicato in figura 34a.

11-12	Contatto rapido Giallo-Nero
21-22	Contatto ritardato Blu-Marrone
S	Asta sensore
Т	Braccio microinterruttore
V	Vite per la regolazione del braccio microinterruttore
Α	Campo di azione per fune allentata,interrompe solo la discesa
В	Campo di azione per fune rotta,interrompe anche la salita

Fig.34 Montaggio del finecorsa Fig.34 Assembling the limit switch



4 - Mount the cable microswitch in the base, positioning it as shown in fig.34 and tightening it using the screws supplied (hex. socket head cap screw M5x30);connect the cable as picture 34a.

11-12	Quick contact Yellow-Black		
21-22	Retarded contact Blue-Brown		
S	Sensor rod		
Т	Microswitch arm		
V	Screw for the microswitch arm adjustement		
Α	Cable loose action range,interrupt the descent		
В	Cable broken action range,interrupt the rise		




Fig.34a

#### MONTAGGIO COLONNE

1 - Posizionare la colonna comando sul basamento come indicato in Fig.35 ed inserire 2 bulloni senza serrare (Fig.36).

Fig.35



ATTENZIONE:

durante questa operazione è indispensabile fare attenzione a non schiacciare la fune di acciaio ed il cavetto del microinterruttore fra la piastra della colonna ed il basamento. Per evitare danni a fune e cavetto si devono tenere tirati mentre si posizio-na la colonna.




Fig.37 Posizionamento della seconda colonna Fig.37 Positioning the second post

- 2 posizionare la colonna libera sdraiata a terra vicina al basamento come indicato in fig.37.
- 3 Nella colonna libera svitare le viti TE M8x16 della lama ferma-perno come indicato in fig.38, sfilare il perno della puleggia e togliere la puleggia dalla sede (fig.39).

#### **POST ASSEMBLING**

1 - Position the command post on the base as shown in Fig.35 and insert 2 bolts without tightening them (Fig.36).




Fig.36 Fissaggio provvisorio della colonna. Fig.36 Temporary post connection



While doing this operation be very careful not to crush the steel cable and the microswitch wire between the post plate and the base. Damage can be avoided by keeping the cable and the wire taut while positioning the post.




Fig.38 Smontaggio della puleggia Fig.38 Pulley demounting

- 2 position the free post laying on the ground close to the base as shown in fig.37.
- 3 Loosen the screws (HH M8x16) of the pin stopping plate into the free post, as shown in fig.38, pulling out the pulley pin and removing the pulley from its seat (fig.39).

4-Stendere la fune di acciaio che esce dalla colonna comando per tutta la lunghezza del basamento ed inserirne il codulo filettato nell'asola della colonna libera, facendolo passare sopra al perno antiscarrucolamento (fig.40).




Fig.39

- 5 Rimontare la puleggia nella sua sede, tenendo la fune di acciaio nella gola della puleggia. Inserire il perno e la lama fermaperno tolta in precedenza e fissarla con le relative viti.
- 6 Togliere il carter in testa alla colonna libera; rimuovere le lame fermaperno puleggia a forma di "L" quindi far passare il codulo della fune di acciaio fra la puleggia e la schiena della colonna, tenendo la fune nella gola della puleggia (fig.41).
- 7 Tenere in tensione la fune di acciaio dentro alla gola della puleggia quindi rimontare le lame fermaperno a "L" serrandole con i relativi bulloni (fig.42).
- 8 Rimontare il carter in testa alla colonna libera.



4 - Extend the steel cable that comes out of the command post along the entire length of the base and insert the threaded end into the slot of the free post, passing it above the no-slip pin (fig.40).




Fig.40 Inserimento del codulo filettato

- Fig.40 Inserting the threaded end
- 5 Replace the pulley, keeping the steel cable in the pulley race. Insert the pin and the pin stopping plate that was previously removed and connect it with the relative screws.
- 6 Remove the casing at the top of the free post; remove the "L"-shaped pulley pin stopping plate and pass the end of the steel cable between the pulley and the back of the post, keeping the cable in the pulley race (fig.41).
- 7 Keep the steel cable under tension inside the pulley race and then replace the "L"-shaped pin stopping plates tightening them with the relative bolts (fig.42).
- 8 Replace the casing at the top of the free post.



Fig.41

9 - Tenendo tirata la fune di acciaio sollevare la colonna libera ed inserire 2 bulloni nei fori della piastra colonna, avvitandoli senza serrare



Durante questa operazione è indispensabile stare attenti a non schiacciare la fune di acciaio fra la piastra della colonna e il basamento (fig.35).

NOTA: durante il sollevamento della colonna il carrello non cade poichè è fissato dal martelletto di sicurezza.

10 - Inserire il codulo filettato della fune di acciaio nel foro del carrello della colonna libera quindi bloccarlo mediante i due dadi M20 (dado e controdado) e la relativa rondella (fig.43).




Fig.43



prima del serraggio del codulo con dado e controdado, verificare che la fune passi nelle gole delle pulegge delle colonne e nella gola della puleggia che aziona il microinterruttore di sicurezza (fig.34).

11 - Inserire i restanti bulloni TE M16x40 e le relative rondelle tra colonna e basamento serrandole con coppia di serraggio pari a 168 N/m.

#### MONTAGGIO DELLA CENTRALINA IDRAULICA

1 - Fissare la centralina idraulica alla colonna comando come indicato in fig.44 con le viti TE M8x16 e le rondelle Ø8.

9 - Keeping the steel cable taut, lift the free post and insert the 2 bolts into the holds on the post plate, screwing them in without tightening.



While doing this operation be very careful not to crush the steel cable between the post plate and the base (Fig.35).

NOTE: when lifting the post, the carriage will not fall since it is connected by the safety wedge.

10 - Insert the threaded end of the steel cable into the hole of the carriage of the free post and then lock it into position using the two nuts M20 (nut and counternut) and the relative washer (fig.43).




Fig.44 Montaggio della centralina oleodinamica Fig.44 Hydraulic oil unit assembling



before tightening the end with the nut and counternut, make sure that the cable passes in the pulley races of the posts and in the pulley race that activates the safety microswitch (fig.34).

11 - Insert the remaining bolts (HH M16x40) and the relative washers between the post and the base, tightening them with a torque of 168 N/m.

#### HYDRAULIC OIL UNIT ASSEMBLING

1 - Attach the hydraulic oil unit to the command post as shown in fig.44 using the screws HH M8x16 and the washers Ø8.

#### ALLACCIAMENTO IMPIANTO IDRAULICO

- 1 Collegare il tubo in gomma alta pressione attaccato al cilindro, alla pompa della centralina come indicato in fig.45.
- 2 Togliere il tappo di carico olio e sostituirlo con il tappo di sfiato fornito (rif.1, fig.46).




Fig.45 Collegamento idraulico del cilindro Fig.45 Cylinder hydraulic connection

#### **HYDRAULIC PLANT CONNECTION**

- 1 Connect the high-pressure rubber hose attached to the cylinder to the power unit pump, as shown in fig.45.
- 2 Remove the oil filler plug and replace it with the supplied breather cap (ref. 1, fig.46).




Fig.46 Sostituzione del tappo per lo sfiato. Fig.46Replacing the plug with the breather cap

s



#### Le operazioni sottoelencate devono essere eseguite da personale qualificato.

1) Prima del collegamento elettrico verificare che :

l'impianto di alimentazione al sollevatore sia dotato delle prote-zioni previste dalle norme vigenti nel paese in cui viene installato. la linea di alimentazione abbia la seguente sezione :

Tensione sollevatore 4	100V trifase:	minimo 2,5 mm2
Tensione sollevatore 2	230V trifase:	minimo 4 mm2
Tensione sollevatore 2	230V monofase:	minimo 6 mm2

le oscillazioni di tensione rientrino nel campo di tolleranza previsto dalle specifiche.

2) Eseguire l'allacciamento di potenza e di comando alla morsettiera del quadro come indicato in fig.47 rif. "A", inserendo il cavo nella cassetta passando dal foro predisposto e seguendo lo schema dell'impianto elettrico come nelle pagine 10 o 11.

Il costruttore fornisce il ponte predisposto per il funzionamento a 400V trifase; nel caso la tensione di linea sia diversa, diventa necessario cambiare il collegamento del motore e del trasformatore (Fig.48).

#### 2ELECTRIC PLANT CONNECTION



## The operations listed below must be performed by skilled personnel.

1) Before connecting the electric system, make sure that:

the power supply plant to the lift is equipped with the protection devices required by current standards in the country where the machinery is installed.

the power supply line has the following cross-section:

Lift voltage 400V, three-phase	:minimum 2.5 mm2
Lift voltage 230V, three-phase:	4 mm2
Lift voltage 230V. single-phase:	minimum 6 mm2

the voltage oscillations are within the tolerance range set forth by the specifications.

2) Connect the power and control system to the terminal strip on the control box as shown in fig.47 ref. "A", inserting the cable into the rack passing through the prepared hole and following the wiring diagram on pages 10 or 11.

The manufacturer supplies the rack to operate at 400V with a three-phase configuration; if the line voltage is different, the motor and transformer connection must be changed (Fig.48).





Fig.47 Collegamenti elettrici del quadro

Fig.47
Control box electric connection

- 2 Eseguire i collegamenti elettrici ai morsetti del motore:
   2-1 Aprire la scatola contatti posta sul motore ed effettuare i collegamenti come indicato in fig.48, a seconda della tensione acui verrà alimentato il ponte.
   Collegare la protezione termica (Rif. 8-9 Fig. 38).
- 2 Complete the electrical connections to the motor terminals:2-1 Open the box of contacts located on the motor andconnect them as shown in fig.48, according to the voltageat which the rack will be fed.Connected the temperature protection (Ref. 8-9 Fig. 38).

Fig.48 Collegamenti motore e trasformatore

Fig.48 Motor and transformer connections



# **ATTENZIONE**

WARNING

Il costruttore fornisce il ponte predisposto per il funzionamento a 400V trifase. Nel caso la tensione di linea sia di 230V trifase, occorre, oltre a collegare diversamente i contatti nella morsettiera sul motore, occorre cambiare il collegamento sul trasformatore (vedere morsettiera sul trasforma-


The manufacturer supplies the rack to operate at 400V with a three-phase configuration. If the line voltage is 230V, three-phase, the contacts on the motor terminal strip and the transformer must be connected differently.

3) Chiudere il coperchio del quadro elettrico, ruotare l'interrutore generale (QS, Fig.49) in posizione 1, premere il pulsante di salita (rif.SB1, Fig.49) se il senso di rotazione non corrisponde con quello della freccia, invertire tra loro 2 fasi dell'ali-

tore stesso).

mentazione.

4) Controllare il corretto funzionamento dei finecorsa di estremità colonna premendoli manualmente.



- 3) Close the cover of the electric box, turn the main switch (QS, Fig.49) to position 1, press the up push button (ref. SB1, Fig.49) and, if the direction of rotation does not correspond to that shown by the arrow, reverse the 2 power supply phases.
- 4) Make sure that the post end limit switches work properly by pressing them manually.

#### **MONTAGGIO DEI BRACCI**

1 - Premendo il pulsante di salita, portare i carrelli ad un'altezza di circa 70 cm. da terra, quindi premere il pulsante di stazionamento, PORTARE L'INTERRUTTORE GENERALE (QS) IN POSIZIONE 0 E TOGLIERE L'ALIMENTAZIONE AL SOLLEVATORE.



La spina dentata (10) e la rondella dentata (5) devono essere accoppiati e non appoggiati uno sull'altro. Fare attenzione a non danneggiare i denti durante l'accoppiamento. Non utilizzare martelli per effettuare l'accoppiamento!

- 2 Ingrassare i fori del carrello.
- 3 Montare i bracci nei supporti dei carrelli ed inserire le spine dentate nei fori del supporto come indicato in fig.50.

Ad operazione ultimata occorre che il foro di fissaggio delle spine sul braccio sia in corrispondenza della sede ricavata sulle spine stesse. Stringere i grani bloccandoli con i relativi dadi (fig.51).




Fig.50


- 4 (Fig.52) Inserire il perno spingimolla (1) nella spina dentata (10) e successivamente la molla (2), avendo cura di ingrassare le suddette parti prima di montarle.
- 5 Inserire lo spinotto (3) nel foro della spina dentata (10) e successivamente posizionare la rondella dentata (5) sull'estremità scanalata della spina (10) che sporgerà dal supporto dei bracci (11) di alcuni millimetri.

Montare quindi la molla (8) facendone coincidere il diametro inter-

no con la rondella posta sulla rondella dentata (5).
Coprire con il cappellotto (7), inserire le viti (9), centrando i fori del supporto bracci, quindi avvitarle.

- 6 Avvitare completamente nell'apposita sede sotto al perno spingimolla (1) la vite (13) ed il dado (12). Abbassare fino all'altezza minima il carrello quindi svitare la vite (13) fino a quando la testa della stessa non tocca il pavimento.
- 7 Sollevare il carrello e svitare la vite (13) di circa un centimetro quindi bloccarla con il controdado (12).





#### ARM ASSEMBLING

1 - Press the up push button, raise the carriages to a height of about 70 cm off the ground, then press the park push button, SET THE MAIN SWITCH (QS) TO POSITION 0 AND CUT OFF THE POWER SUPPLY TO THE LIFT.



The dowel pin (10) and locking washer (5) are matched pairs do not mix them up. Be very careful not to demage the spline teeth when fitting. Do not use a hammer!

- 2 Grease the carriage holes.
- 3 Mount the arms into the carriage supports and insert the dowel pins into the support holes as shown in fig.50.

After completing the operation, the attachment hole of the pins on the arm must coincide with the seat on those pins. Tighten the dowels, locking them with the relative nuts (fig.51).




Fig.51

- 4 (Fig.52) Insert the spring thrusting pin (1) into the dowel pin (1) and then the spring (2), making sure to grease the aforementioned parts before mounting them.
- 5 Insert the pin (3) into the hole of the dowel pin (10) and then position the lock washer (5) on the grooved end of the pin (10) that will project from the arm support (11) by a few millimetres. Then mount the spring (8) making the internal diameter coincide

with the washer located on the lock washer (5).
Cover with the cap (7), insert the screws (9), centering the holes of the arm support, and then tighten the screws.

- 6 Screw tightly the screw (13) and the nut (12) in their place under the spring thrusting pin (1). Lower the carriage to the minimum possible height, then unscrew the screw (13) until its head touches the floor.
- 7 Lift the carriage and unscrew the screw one cm. more, then block it with the nut (12). Fig.52 Locking arms assembling

8 - Verificare il corretto funzionamento del dispositivo di bloccaggio bracci, premendo verso l'alto la vite (13) sotto al perno spingimolla (1) e ruotando il braccio in uno dei 2 sensi, così che dopo una breve rotazione il perno ritorni nella sua posizione (Fig.53).





Fig.53

La stessa verifica deve essere fatta abbassando completamente il carrello e verificando che il braccio si sblocchi.

9 - Ripetere le stesse operazioni per il montaggio degli altri 3 bracci. 10 - Montare sui bracci i parapiedi di sicurezza (1 e 2, Fig.54), usando le viti TE M10x10 e le relative rondelle (3).

Fig.55






Controllare il corretto funzionamento dei blocca bracci in tutte le posizioni possibili per il sollevamento di un veicolo.

8 - Make sure that the arm locking device works correctly, pressing the spring thrusting pin (1) upwards and turning the arm in one of the 2 directions, so that after a brief rotation the pin returns to its position (Fig.53).

Fig.54



Make sure that the arm locking device works correctly, also by pulling completely down the carriage, then check the armdoes not remain blocked.

9 - Repeat the same operations for assembling the other 3 arms. 10 - Mount the foot guards on the arms (1 and 2, Fig.54), using the screws HH M10x10 and the relative washers (3).

Fig.56





 Marca
 Tipo
 A
 B

 Brand
 Typ
 B

 HILTI
 HB M12/25/L
 20
 85

 FISCHER
 FH18x100
 18
 100

Make sure the arms lock in all the positions where they might lift a vehicle.

#### REGISTRAZIONE E BLOCCAGGIO DEL SOLLEVATORE


- 1 Forare il pavimento con una punta elicoidale da calcestruzzo, usando come dima di foratura le asole nel basamento raccomandiamo: (fig. 55 e 56).
- 2 Inserire il tassello completamente nel pavimento e, prima del serraggio, verificare la perpendicolarità in entrambi gli assi delle colonne, spessorando dove necessario con lamierini di dimensione di circa 80 x 80 mm.
- 3 Serrare con chiave dinamometrica i tasselli di fissaggio del basamento, con una coppia di serraggio di 70 Nm (Fig.57).



- 1 Drill into the floor using the slots, on the base-plate as a template we recommend (figures 55 and 56).
- 2 Insert the screw anchor into the floor; before fitting, check that the posts are perpendicular to the floor. If not, use 80 x 80 mm sheet metal shims to compensate.



3 - Use a torque wrench to tighten the anchor bolts in the base to a torque setting of 70 Nm (Fig.57). 4 - Agendo sul dado del codulo fune del carrello lato opposto (fig.43), regolare l'altezza del carrello stesso in modo che risulti 10 mm. più alto del carrello lato comando (fig.58); questo al fine di compensare l'allungamento della fune sotto carico. Quindi bloccare il codulo fune sul carrello lato opposto serrando l'apposito controdado.



cial counternut.

compensates for the elongation of the cable under load. Then lock the cable end on the opposite carriage side by tightening the spe-

carriage cable end (fig.43), adjust the height

4- Using the nut of the opposite side

Fig.58 Regolazione dei carrelli

5 - Il costruttore fornisce il ponte con i martelletti di sicurezza pretarati. Verificare comunque con un calibro che la distanza fra i martelletti di si-

curezza e le aste forate sia di 5mm come indicato in fig.59. Se la distanza non risultasse essere tale, agire sui dadi di regolazione (A e B, fig.59) fino a portarla al valore richiesto.

5 - The manufacturer supplies the rack with the safety wedges pre-calibrated. In any case, use a gauge to check that the distance between the safety wedges and the drilled rods is 5 mm as shown in fig.59. If the distance is not correct, use the adjustment nuts (A and B, fig.59) to obtain the required value.

Fig.58 Carriage adjustment




Fig.59 Regolazione dei martelletti

- 6 -Verificare che alla massima altezza la distanza tra i martelletti (1 Fig. 59A) e le asole (2 Fig. 59A) dell'asta di sicurezza sulle 2 colonne sia 20 mm minimo dal suo appoggio, una misura inferirore non darebbe il tempo alla sicurezza di ruotare rimanendo agganciata all'asta. Se necessario regolare il fine corsa salita.
- 7 Montare i carter anteriori di protezione colonna fissandoli con le viti TE M8x16 e le relative rondelle (1 fig.60).
- 8 Alimentare il ponte e verificare il
- corretto funzionamento del microinterruttore fune posto nel basamento.
- 9 -Posizionare i carters alla base delle colonne come indicato (2 Fia.60).
- 10 Posizionare la pedana di copertura del basamento (3 Fig.60) sopra ai carters (2 Fig.60) e fissarla mediante le viti TSPEI M6x14.



- 6 Check that to the maximum height the distance between the wedges (1 Fig. 59A) and the slots (2 Fig. 59A) of the safety stroke on the 2 columns is 20 mm minimum from support, an inferior distance would not give the time to the safety wedge to rotate keeping hooked to the stroke. If necessary regulate the rise limit switch.
- 7 Mount the front post protection casings, attaching them with screws TE M8x16 and the relative washers (1 fig.60).
- 8 Feed the rack and verify that the cable microswitch installed in the base operates correctly.
- 9 Install the casings to the base of the columns as indicated (2
- 10 -Install the base cover plate (3 Fig.60) upon to the casings (2 Fig.60) and be fixed using screws TSPEI M6x14.




Fig.59A




Fig.60Montaggio dei carter / Casing assembly

#### COLLAUDI E CONTROLLI DA EFFETTUARE PRIMA **DELL'AVVIAMENTO**

#### VERIFICHE MECCANICHE

Fissaggio e serraggio bulloni, raccordi e connessioni; Scorrimento libero delle parti mobili; Pulizia delle varie parti della macchina; Posizione delle protezioni.

#### **VERIFICHE ELETTRICHE**

Collegamenti corretti secondo gli schemi;

Messa a terra della macchina;

Funzionamento dei sequenti dispositivi:

finecorsa di salita,

microinterruttore di allentamento fune.

elettrovalvola dell'impianto oleodinamico.

#### **VERIFICA IMPIANTO OLEODINAMICO**

Presenza d'olio in quantità idonea nel serbatoio;

Assenza di trafilamenti:

Funzionamento cilindro.

N.B. In caso d'assenza d'olio, immettere nel serbatoio della centralina la quantità di olio mancante.

Vedere la procedura nel capitolo 6: "MANUTENZIONE".

#### VERIFICA DEL SENSO DI ROTAZIONE

del motore secondo la freccia posta sulla pompa della centralina, mediante brevi avviamenti (ciascun avviamento deve durare al massimo due secondi).

In caso di inconvenienti nel funzionamento dell'impianto oleodinamico vedere tabella "inconvenienti e rimedi" al capitolo 7.

#### MESSA A PUNTO



## ATTENZIONE

QUESTE OPERAZIONI SONO DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEI TECNICI DEL CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO, indicato nel frontespizio.

#### 1 - Verifica a vuoto (senza veicoli caricati).

In questa fase occorre verificare in particolare:

che i pulsanti di salita, discesa e stazionamento funzionino correttamente:

che il ponte raggiunga l'altezza massima;

che non vi siano vibrazioni anomale nelle colonne e nei bracci;

che i martelletti si innestino nelle aste di sicurezza;

che il finecorsa salita intervenga;

che il microinterruttore fune intervenga;

che gli elettromagneti intervengano

Per le verifiche sopracitate effettuare due o tre cicli completi di salita e discesa.

#### 2. Prove a carico.

Ripetere le prove precedenti con veicolo a bordo.

3. Dopo le prove a carico effettuare un controllo visivo della macchina e riverificare il serraggio della bulloneria.

#### TESTING AND CHECKS TO PERFORM BEFORE START-UP

#### **MECHANICAL TESTS**

Attachment and tightness of bolts, fittings and connections;

Free sliding of moving parts;

Clean state of various parts of the machine;

Position of the protection devices.

#### **ELECTRICAL TESTS**

Connections comply with diagrams;

Machine earth connection;

Operation of the following devices:

Up limit switch,

Cable stretching microswitch.

Hydraulic oil plant solenoid-valve.

#### **HYDRAULIC OIL TEST**

Sufficient oil in the reservoir:

No leaks:

Cylinder operation .

NOTE: If oil is not present, fill the reservoir of the power unit with the necessary amount of oil.

See the procedure in chapter 6: "MAINTENANCE".

#### **ROTATION DIRECTION TEST**

the motor should turn in the direction of the arrow located on the power unit pump; check using brief start-ups (each start-up must last a maximum of two seconds).

If problems arise in the hydraulic oil plant, see the "Troubleshooting" table in chapter 7.

#### SET UP



#### **WARNING**

#### THESE OPERATIONS MUST ALWAYS BE PERFORMED BY TECHNICIANS OF THE AUTHORISED SERVICE CENTRE

indicated in the front of this manual.

#### 1 - Vacuum test (without vehicles loaded).

In this phase check the following:

that the up, down and parking push buttons operate correctly;

that the rack reaches the maximum height;

that there are no abnormal vibrations in the posts and in the arms;

that the safety wedges enter the safety rods;

that the up limit switch trips;

that the cable microswitch trips;

that the magnets trip.

To perform the tests listed about, complete two or three complete up and down cycles.

#### 2. Load tests.

Repeat the previous tests with the vehicle on the rack.

3. After the load tests, visually inspect the machinery and check again that all bolts are tightened.

#### CAP.5 FUNZIONAMENTO ED USO

I comandi del sollevatore sono i seguenti:

#### **INTERUTTORE GENERALE (QS)**

POSIZIONE 0: Il sollevatore non è in tensione; è possibile l'accesso all'interno del quadro ed è possibile lucchettare l'interruttore per impedire l'uso del sollevatore.

POSIZIONE 1: dà tensione al sollevatore e blocca la porta del quadro contro le aperture accidentali.

#### **PULSANTE DI SALITA (SB1)**

Tipo "uomo presente", funziona sotto tensione a 24 V e, se premuto, aziona il motore elettrico ed i meccanismi che attuano il sollevamento del carrello

#### **PULSANTE DI DISCESA (SB2)**

Tipo " uomo presente", funziona sotto tensione a 24 V e, se premuto, aziona i meccanismi che attuano la discesa del carrello

## PULSANTE DI STAZIONAMENTO ( SB3 )

Tipo " uomo presente", funziona sotto tensione a 24 V e, se premuto, azione l'elettrovalvola di scarico olio nella centralina idraulica, mettendo il carico in stazionamento.




Fig.61

#### **CHAPTER 5 OPERATIONS AND USE**

The lift, has the following commands:

#### MAIN SWITCH (QS)

POSITION 0: The lift is not energised. It is possible to access the interior of the box and lock the switch to prevent use of the lift.

POSITION 1: this energises the lift and lock the door of the box to prevent it from being opened accidentally.

#### **UP PUSH BUTTON (SB1)**

"Man present" type, it operates under 24V and, if pressed,

activates the electric motor and mechanisms that lift the carriage.

## DOWN PUSH BUTTON (SB2)

"Man present" type, it operates under 24V and, if pressed, activates the mechanisms that bring the carriage down.

#### **PARKING BUTTON (SB3)**

"Man present" type, it operates under 24V and, if pressed,

activates the oil discharge electro-valve in the hydraulic power unit, placing the load in the parking position. Fig.61

#### SEQUENZA DI FUNZIONAMENTO

Posizionare i bracci del sollevatore nei punti di presa prescritti del veicolo, regolando i piattelli alla stessa altezza.

Ogni volta che si scende con i carrelli fino a terra, prima di procedere ad una nuova salita, riverificare la posizione dei piattelli sotto il telaio della vettura.

#### SOLLEVAMENTO

Ruotare l'interruttore generale (QS) in posizione 1 e premere il pulsante di salita fino al raggiungimento dell'altezza desiderata. Durante la corsa i martelletti si inseriscono automaticamente in ogni asola delle aste di sicurezza.

#### **STAZIONAMENTO**

Una volta raggiunta l'altezza desiderata premere il pulsante di sta-zionamento (SB3). L'arresto del movimento avviene automaticamen-te allorché il martelletto si appoggia sul piano della prima asola che incontrano durante la discesa.

#### **DISCESA**

Prima di effettuare la discesa é necessario procedere allo sgancio dei martelletti; occorre premere il pulsante di salita (SB1) per ottene-re un sollevamento di circa 3 cm. Premere il pulsante di discesa (SB2) che sgancia automaticamente i martelletti ed aziona l'elettro-valvola di discesa.

Se durante la discesa i carrelli incontrano un'ostacolo che impedi-sce il proseguimento della corsa si ha l'intervento del microinter-ruttore fune con conseguente arresto del movimento.

#### **OPERATING SEQUENCE**

Position the lift arms in the hold points prescribed for the vehicle, adjusting the disks to the same height.

Each time the carriages are brought down to the ground, check the position of the disks under the chassis of the vehicle before raising the carriages again.

#### **RAISING**

Turn the main switch (QS) to position 1 and press the up push button until reaching the required height.

As the carriages are raised, the safety wedges are inserted automatically into each slot of the safety rods.

#### PARKING

Once the required height has been reached, press the parking push button (SB3). The movement is stopped automatically when the safety wedge rests on the level of the first slot that they come in contact with while the carriages are coming down.

#### **LOWERING**

Before lowering the carriages, the safety wedges must be disconnected. Press the up push button (SB1) to lift the carriage about 3 cm. Press the down push button (SB2) that automatically releases the safety wedges and activates the down electro-valve.

When the carriages are lowered, if they run into an obstacle that prevents them from being lowered, this trips the cable microswitch, stopping the movement.

#### **MANUTENZIONE** Cap.6



#### **ATTENZIONE**


La manutenzione deve essere affidata **ESCLUSIVAMENTE A PERSONALE ESPERTO** CHE CONOSCA BENE IL SOLLEVATORE.

Durante la manutenzione del sollevatore è necessario adottare tutti i provvedimenti utili per **EVITARE L'AVVIAMENTO ACCIDENTALE DEL** SOLLEVATORE STESSO:

l'interrutore generale sul quadro deve essere bloccato IN POSIZIONE "0" mediante un LUCCHETTO (Fig.62).

LA CHIAVE del lucchetto deve essere presa in consegna dal MANUTENTORE per tutta la durata dell'intervento.

Tenere sempre presente tutti i principali rischi possibili e le istruzioni di sicurezza viste al capitolo 3 "SICUREZZA"



**WARNING** 

CHAPTER 6. MAINTENANCE

Maintenance must be carried out ONLY BY SKILLED PERSONNEL WHO ARE VERY **FAMILIAR WITH THE LIFT.** 

When performing maintenance on the lift, follow all the necessary precautions to PREVENT THE LIFT FROM BEING STARTED ACCIDENTALLY:

the main switch on the control box must be locked in POSITION "0" by using a LOCK (Fig.62).

THE KEY for the lock must be kept by the

MAINTENANCE FITTER while maintenance is being performed on the machine.

Always keep in mind all the main

possible risks and the safety instructions indicated in chapter SAFFTY"

#### **RISCHIO DI FOLGORAZIONE**

alla morsettiera di alimentazione della macchina.

É VIETATO EFFETTUARE INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI LUBRIFICAZIONE SU ORGANI IN MOVIMENTO.



#### **IMPORTANTE**

per una buona manutenzione:

Servirsi soltanto di ricambi originali, di attrezzi adatti al lavoro ed in buono stato.

Rispettare le frequenze di intervento suggerite nel manuale; esse sono indicative e devono sempre essere intese come massime da rispettare.

Una buona manutenzione preventiva richiede attenzione costante e sorveglianza continua della macchina. Verificare prontamente la causa di eventuali anomalie come rumorosità eccessiva, surriscaldamenti, trafilamenti di fluidi, ecc...

Un'attenzione particolare deve essere posta:

allo stato degli organi di sospensione (fune, cilindro, centralina); ai dispositivi di sicurezza (microinterruttori, martelletti).

Per effettuare la manutenzione in modo corretto fare riferimento ai sequenti documenti forniti dal costruttore del ponte:

schema funzionale completo dell'equipaggiamento elettrico e degli equipaggiamenti sussidiari con l'indicazione delle connessioni di alimentazione:

schema idraulico con le distinte dei componenti e i valori delle pressioni di taratura;

disegni esplosi con i dati necessari per l'ordinazione dei ricambi; elenco dei possibili casi di malfunzionamento e delle soluzioni consigliate (capitolo 7 del manuale).

#### **MANUTENZIONE PERIODICA**

#### PERIODICITA' DELLE OPERAZIONI.

Per mantenere il sollevatore in piena efficienza, occorre attenersi alle tempistiche di manutenzione indicate.

Il mancato rispetto di quanto sopra esonera il costruttore da qualunque responsabilità agli effetti della garanzia.



#### NOTA:

Le periodicità indicate si riferiscono a condizioni di funzionamento normali; in condizioni particolarmente severe si richiedono periodicità diverse.

TUTTE LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE DEVONO ESSERE EFFETTUATE CON SOLLEVATORE FERMO E CON INTERRUTTORE BLOCCATO CON CHIAVE.

#### **RISK OF ELECTRIC SHOCK**

at the machine power supply terminal strip.

IT IS PROHIBITED TO PERFORM MAINTENANCE ON AND LUBRICATE MOVING PARTS.



#### **IMPORTANT**

to ensure proper maintenance:

Only use original spare parts and tools that are suitable for the job and in good condition:

Follow the maintenance schedule indicated in the manual; these frequencies are indicative and must always be considered as general rules to be respected.

Good preventive maintenance requires constant attention and continuous supervision on the machine. Quickly find the cause of any abnormalities such as excessive noise, overheating, leaking fluids, etc.

Special attention is required for:

the condition of suspended parts (cable, cylinder, power unit); safety devices (microswitches, safety wedges).

To perform maintenance correctly, refer to the following documents supplied by the rack manufacturer:

complete functional diagram of the electric equipment and auxiliary equipment indicating the power supply connections; hydraulic diagram with lists of parts and calibration pressure values:

exploded drawings with the data needed to order spare parts; list of the possible causes of malfunctions and recommended solutions (chapter 7 of the manual).

#### PERIODIC MAINTENANCE

#### **OPERATION FREQUENCY.**

To keep the lift working at full efficiency, follow the indicated maintenance schedule.

The manufacturer will not be responsible and will not honour the warranty as a result of non-compliance with the instructions indicated above.



## MOTE:

The frequency indicated refers to normal operating conditions; different frequencies will apply to particularly severe conditions.

ALL MAINTENANCE OPERATIONS MUST BE PERFORMED WITH THE LIFT STOPPED AND THE MAIN SWITCH KEY LOCKED.

#### DOPO 1 SETTIMANA dall'installazione verificare:

Il serraggio dei tasselli di fissaggio del basamento.

Il serraggio delle viti di fissaggio delle colonne.

che il carrello lato opposto sia 10mm. più alto del carrello lato comando.

#### **OGNI MESE...**

#### CENTRALINA IDRAULICA..

Controllo livello olio, mediante apposita asta di controllo, solidale al tappo di riempimento.

Se necessario, aggiungerne dallo stesso tappo fino al livello. Per il tipo di olio vedere a pag.10: "SPECIFICHE TECNICHE".

controllare, dopo le prime 40 ore di funzionamento, il grado di intasamento del filtro convogliatore ed il grado di contaminazione del-

(Eseguire pulitura del filtro e sostituzione dell'olio in caso di elevato grado di contaminazione).

#### CIRCUITO IDRAULICO

Controllare che nel circuito tra centralina e cilindro e nel cilindro stesso non vi siano perdite d'olio.

In questo caso verificare l'integrità delle guarnizioni e, se è necessario, sostituirle.

#### OGNI 3 MESI...

#### **FUNE DI SOLLEVAMENTO**

Verificare che il carrello lato opposto sia 10mm. più alto del carrello lato comando; verificare il serraggio de bulloni di serraggio del codulo fune.

Verificare lo stato delle carrucole e relative gole.

Ingrassare a pennello la fune con grasso per evitare corrosioni e/o rotture per ossidazioni.

Tipo di grasso: BRILUBE 30 o equivalente.

Tale grasso deve essere prelevato da confezioni sigillate e/o ben con-

L'uso di grasso vecchio o avariato può danneggiare la fune.

Controllare visivamente l'usura della fune verificando diametro ed eventuali rotture di fili o altri danni o alterazioni rilevanti.



## ATTENZIONE

LA FUNE E' UN ORGANO DI SOLLEVAMENTO E DI SICUREZ-ZA. In caso di dubbio o di necessità di cambiare le funi. INTERPELLARE IL CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO.

#### **POMPA IDRAULICA**

Controllare che a regime non vi siano delle alterazioni di rumore nella pompa della centralina idraulica e verificare il serraggio della bulloneria di fissaggio della stessa.

#### SISTEMI DI SICUREZZA

Controllare lo stato di funzionamento e l'efficienza delle sicurezze (sensori, connettore cilindro, mertelletti, ecc.) e lo stato di usura dei martelletti e delle relative aste di sicurezza. Oliare i perni dei martelletti. In caso di usura eccessiva sostituire i martelletti e/o le aste.

Controllare il serraggio dei tasselli di fissaggio del basamento al suolo ed i bulloni di collegamento mediante chiave dinamometri-ca.

Pulire e lubrificare i pattini laterali dei carrelli.

Verificare il serraggio di tutte le viti.

Verificare l'efficienza del sistema di bloccaggio dei bracci.

#### **OGNI 6 MESI...**

#### OLIO

Controllare lo stato di contaminazione o di invecchiamento dell'o-

L'olio contaminato è la causa principale del malfunzionamento delle valvole e di una breve durata delle pompe ad ingranaggi.

#### OGNI 12 MESI...

#### **CONTROLLO GENERICO**

Controllo visivo di tutti i componenti di carpenteria e dei meccanismi al fine di verificare l'assenza di inconvenienti e di eventuali anomalie.

#### **IMPIANTO ELETTRICO**

Fate effettuare da parte di tecnici elettrici specializzati (INTERPELLARE IL CENTRO ASSISTENZA) un controllo dell'impianto elettrico, comprensivo di motore della centralina, cavi, finecorsa, quadro comando.

1 WEEK AFTER the machine has been installed, check:

the tightness of the base connection anchor bolts.

the tightness of the post attachment screws.

that the carriage on the opposite side is 10 mm higher than the carriage on the command side.

#### **EVERY MONTH...**

#### **HYDRAULIC POWER UNIT**

Check the oil level, using the special dip stick, which is attached to the filler cap.

If necessary, add oil through the cap to reach the required level. For the type of oil, see page 10: "TECHNICAL SPECIFICATIONS". after the first 40 hours of operation, check if the conveyor filter is clogged and the oil contamination level.

(Clean the filter and replace the oil if there is a high contamination level).

#### HYDRAULIC CIRCUIT

Check that there are no oil leaks in the circuit between the power unit and cylinder and in the cylinder itself.

In this case, check the condition of the gaskets and replace them, if necessary.

#### **EVERY 3 MONTHS...**

#### LIFTING CABLE

Check that the carriage on the opposite side is 10 mm higher than the carriage on the command side; check that the cable end bolts are properly tightened.

Check the condition of the pulleys and the relative races.

Use a brush to grease the cable to avoid corrosion and/or breaks due to oxidation.

Type of grease: BRILUBE 30 or equivalent.

This grease must be taken from sealed and/or well preserved containers.

The use of old or bad grease may damage the cable.

Visually inspect the wear on the cable, checking the diameter and any breaks in wires or other damage or major changes.



## THE CABLE IS A LIFTING AND SAFETY PART. In case of do-

ubt or the need to change the cables, CONTACT THE AUTHORISED SERVICE CENTRE.

#### **HYDRAULIC PUMP**

Under normal operating conditions, check that there are no changes in the noise in the power unit pump and check that the relative bolts are properly tightened.

#### **SAFETY SYSTEMS**

Check the operating condition and efficiency of the safety devices (sensors, cylinder connector, safety wedges, etc.) and the wear on the safety wedges and relative safety rods. Oil the pins on the safety wedges. In case of excessive wear, replace the safety wedges and/or rods.

Use a torque wrench to check that the base anchor bolts are properly tightened to the ground as well as the connection bolts.

Clean and lubricate the carriage side runners. Check that all screws are tightened.

Check that the arm locking system works properly.

#### **EVERY 6 MONTHS...**

Check the contamination or aging level of the oil.

Contaminated oil is the main cause of malfunctions of the valves and leads to a brief service life of the gear pumps.

#### **EVERY 12 MONTHS...**

#### **GENERAL CHECK**

Visual inspection of all structural parts and mechanisms to guarantee that there are no problems or anomalies.

#### **ELECTRIC PLANT**

Skilled electricians (CONTACT THE SERVICE CENTRE) should test the electric plant, including the motor of the power unit, cables, limit switch and control box.

#### OLIO IMPIANTO IDRAULICO.

Effettuare la sostituzione dell'olio, provvedendo come segue: Abbassare il sollevatore fino alla quota minima (a terra).

Assicurarsi che il cilindro idraulico sia a fine corsa.

Togliere alimentazione al ponte sollevatore.

Procedere a scaricare l'olio dal circuito idraulico, svitando il tappo posto nella parte inferiore del serbatoio della centralina.

Richiudere il tappo di scarico.

Procedere al riempimento della centralina, immettendo l'olio dal tappo posto nella parte superiore del serbatoio della centralina stessa

L'olio deve essere filtrato.

Caratteristiche e tipi d'olio sono riportati nelle specifiche tecniche (cap.2, pag.9).

Richiudere il tappo di carico.

etc.).

Alimentare il ponte sollevatore.

Fare due o tre corse di salita - discesa (per una altezza di circa 20-30 centimetri) per immettere l'olio nel circuito.

nel cambio dell'olio: usare solo olio raccomandato o equivalente ; non usare olio deteriorato da lunga giacenza in magazzino. Lo smaltimento dell'olio deve essere fatto come indicato nell'appendice "A", pag.36.

#### DOPO OGNI INTERVENTO DI MANUTENZIONE OCCORRE SEMPRE RIPORTARE LA MACCHINA ALLO STATO INIZIALE COMPRESE LE PROTEZIONI E LE SICUREZZE SMONTATE.

Per una buona manutenzione è importante :

Servirsi solo di attrezzi idonei al lavoro e di ricambi originali. Rispettare le frequenze d'intervento minime previste.

Verificare subito le cause di eventuali anomalie (rumorosità ecces-

siva, surriscaldamenti, trafilamenti di fluidi, etc.)
Prestare particolare attenzione agli organi di sospensione (viti e madreviti) e ai dispositivi di sicurezza (microinterrutori, cavetto

Servirsi di tutta la documentazione fornita dal costruttore (schemi elettrici,etc.).

#### SCHEMA DI LUBRIFICAZIONE PERIODICA

Lubrificate il ponte come indicato in fig.63, inoltre verificate il ponte ogni mese.

#### HYDRAULIC PLANT OIL.

Replace the oil, following the instructions listed below:

Lower the lift to the minimum height (on the ground).

Make sure that the hydraulic cylinder is at the end of its travel.

Disconnect the power supply to the lift rack.

Drain the oil from the hydraulic circuit, unscrewing the plug located at the bottom of the power unit reservoir.

Close the drain plug.

Fill the power unit with oil through the plug located at the top of the power unit reservoir.

The oil must be filtered.

Oil characteristics and types are reported in the technical specifications (chapter. 2, page 9).

Close the filler plug.

Energise the lift rack.

Go through two or three up-down cycles (for a height of about 20-30 centimetres) to insert oil into the circuit.

when changing the oil: use only recommend oil or the equivalent; do not use deteriorated oil that has been in the warehouse for an extended period of time. Oil should be disposed as indicated in appendix "A", page 36.

## AFTER EACH MAINTENANCE OPERATION, THE MACHINE MUST RETURN TO ITS INITIAL CONDITIONS, INCLUDING THE DISASSEMBLED PROTECTION AND SAFETY DEVICES.

To ensure good maintenance, it is important:

To use only tools that are suitable for the job and original spare parts.

Follow the minimum maintenance schedule as indicated.

Immediately find the cause of any abnormalities (excessive noise, overheating, leaking fluids, etc.).

Pay special attention to suspended parts (screws and nut screws) and safety devices (microswitches, wire, etc.).

Use all the documentation supplied by the manufacturer (wiring diagrams, etc.).

#### PERIODIC LUBRIFICATION CHART

# Lubricate the rack as indicated in fig.63. In addition, the rack should be checked every month.




Fig.63

	Dove - Where	Con - What	Quando - When
•	Catena - Chain	Grasso - Grease XM2	1 mese - 1 Month
	Pattini di scorrimento - Sliding runners	Grasso - Grease G68	1 mese - 1 Month
<b>♦</b>	Fune - Cable	Grasso - Grase FD10	3 mesi - 3 Months
*	Sistema di bloccaggio bracci - Arms locking system	Grasso - Grease XM2	3 mesi - 3 Months

#### CAP.7 INCONVENIENTI E RIMEDI

GUIDA ALLA RICERCA DEI GUASTI

La ricerca dei guasti e gli eventuali interventi di riparazione richiedono il rispetto di TUTTE LE PRECAUZIONI DI SICUREZZA indicate al capitolo 6 "MANUTENZIONE" e al capitolo 3 "SICUREZZA".

#### POSSIBILI INCONVENIENTI E RIMEDI CONSEGUENTI

Inconveniente	Possibile	Rimedio
Il sollevatore non sale	Causa Fusibile bruciato	Sostituire fusibile
con pulsante premuto (il motore non gira).	Non arriva la correne di linea	Ripristinare il collega- mento
	Guasto all'impianto elettrico: -microinterruttore guasto -motore bruciato.	Chiamare Servizio Assistenza
Il sollevatore non sale con pulsante premuto (il motore gira).	Olio non sufficiente  Elettrovalvola di scarico rimasta aperta	Rabboccare sebatoio  Controllare lo scarico manuale o sostituirla
	Valvola di massima pressione in funzione	Verificare il carico e regolare la valvola
	Perdita nel cicuito idra- ulico.	Ripristinare l'integrità della linea.
Il sollevatore rilasciato il pulsante di salita, conti- nua a salire.	Pulsantedifettoso.	Staccare alimentazione e sostituire il pulsante; chiamare Servizio Assi- stenza.
Il sollevatore non scen- de.	Oggetto estraneo	Rimuovere l'oggetto
ue.	Elettrovalvola bloccata	Sostituirla (chiamare Servizio Assistenza)
	Guasto impianto elettri- co	Chiamare Servizio Assistenza
	I carrelli appoggiano ancora sulle sicurezze	Effettuare la corretta sequenza di discesa
	Entrata in funzione valvole di blocco.	Riparare il guasto del circuito idraulico.
Il sollevatore non solleva fino alla posizione massima	Insufficiente quantità d'olio	Aggiungere olio nel se- batoio centralina
Rilasciato il pulsante di salita, il sollevatore si ferma e inizia a scende- re lentamente.	La valvola di scarico non chiude perchè sporca	Azionare contempora- neamente salita e di- scesa al fine di pulire le valvole
	Valvola di scarico difettosa.	Sostituire (chiamare Servizio Assistenza)
Il motore della centrali- na surriscalda.	Guasto nel motore	Chiamare Servizio Assistenza
	Tensione non idonea.	Verificare voltaggio.
La pompa della centra- lina è rumorosa	Olio contaminato  Montaggio errato	Sostituire olio Chiamare Servizio
	3 33 2 2 3 3 3 3	Assistenza
Perdita oilo dal cilindro idraulico	Guarnizioni danneggia- te	Sostituire le guarnizioni danneggiate
	Sporcizia presente nell' impianto.	Pulire i componenti. Verificare che le valvole non siano danneggiate.

### **CHAPTER 7 TROUBLESHOOTING**

#### TROUBLESHOOTING GUIDE

Troubleshooting and possible repairs require absolute compliance with ALL THE SAFETY PRECAUTIONS indicated in chapter 6 "MAINTENANCE" and chapter 3 "SAFETY".

## POSSIBLE PROBLEMS AND SOLUTIONS

Problem	Possible cause	Solution
The lift does not rise	Burnt fuse	Replace fuse
when the pushbutton is pressed (motor does not run)	Line current does not arrive	Connect again
	Malfunction in the electric plant: -broken limit switch -burnt motor	Call Service Centre
The lift does not rise when the pushbutton is	Not enough oil	Fill up oil level
pressed (motor runs)	Drain solenoid valve opened	Check manual outlet o change it
	Max pressure valve working	Check the load and adjust the valve
	Leaks in the hydraulic circuit.	Repair the line
Lift continues to rise after having released the up pushbutton.	Faulty pushbutton.	Unplug the lift and call Service Centre
Lift does not descend	Foreign object	Remove object
	Solenoid valve blocked	Change it (call Service Centre)
	Malfunction in the electric plant	Call Service Centre
	Carriages still lean on security devices	Make the correct descent sequence
	Block valves have tripped.	Repair the hydraulic ci
The lift does not rise to the maximum height	Oil is not enough	Add oil into the power unit oil tank
After having released the up pushbutton, the lift stops and lowers slowly	Drain valve does not close because it is dirty	At the same time, set the rise and descent movements, to clean the valve
	Defective drain valve	Change (call Service Centre.
The power unit motor overheats	Motor malfunction	Call Service Centre
	Wrong voltage	Check voltage.
Power unit pump is no- isy	Dirty oil	Change oil
	Wrong assembling	Call Service Centre
Oil leakage from cylinder.	Damaged gaskets	Change the damaged gaskets
	Dirt in the plant	Clean all parts Check the valves are not damaged.

## APPENDICE A INFORMAZIONI PARTICOLARI

#### **SMALTIMENTO OLIO ESAUSTO**

L'olio esausto, che viene estratto dalla centralina e dall'impianto durante il cambio olio, deve essere trattato come prodotto inquinante, secondo le prescrizioni legislative del paese in cui è installato il sollevatore.

#### **DEMOLIZIONE DELLA MACCHINA**

DURANTE LA DEMOLIZIONE DELLA MACCHINA DEVONO ESSERE OSSERVATE TUTTE LE PRECAUZIONI DI SICUREZZA ILLUSTRATE AL CAPITOLO 3 E VALIDE PER IL MONTAGGIO.

La demolizione della macchina deve essere effettuata da tecnici autorizzati, come per il montaggio.

Le parti metalliche possono essere rottamate come rottami ferrosi. In ogni caso tutti i materiali derivati dalla demolizione devono essere smaltiti in accordo alla normativa vigente del paese in cui il ponte è installato.

Si ricorda inoltre che, ai fini fiscali, occorre documentare l'avvenuta demolizione producendo denunce e documenti secondo la legislazione vigente nel paese in cui il ponte è installato al momento della demolizione stessa

#### APPENDICE B PARTI DI RICAMBIO

#### **RICAMBI**

la sostituzione dei pezzi e gli interventi di riparazione richiedono il rispetto di TUTTE LE PRECAUZIONI DI SICUREZZA indicate al capitolo 6 "MANUTENZIONE" e al capitolo 3 "SICUREZZA".

Adottare tutti i provvedimenti utili per

## EVITARE L'AVVIAMENTO ACCIDENTALE DEL SOLLEVATORE:

l'interruttore sul quadro del sollevatore deve essere bloccato in posizione 0 mediante lucchetto.

La chiave del lucchetto deve essere presa in consegna dal manutentore per tutta la durata dell'intervento.

#### PROCEDURA PER L'ORDINAZIONE DEI PEZZI DI RICAMBIO

Per ordinare pezzi di ricambio occorre:

indicare il numero di matricola del sollevatore e l'anno di costru-zione;

indicare il codice del pezzo richiesto (vedere nelle tabelle le co-lonne "CODICE").

indicare la quantità richiesta.

La richiesta deve essere fatta al rivenditore autorizzato indicato nel frontespizio.

#### Tabella Colori Colore Cod. Cod. Colore Viola RAL 4007 Nero Rosso RAL 3002 14 Bianco RAL 9010 02 15 Bordeaux RAL 3005 03 Antracite Grigio RAL 7000 04 Blu RAL 5010 16 Giallo RAL 05 Blu RAL 1021 Giallo RAL 1004 18 Verde RAL 6005 06 Grigio RAL 7016 Blu RAL 5007 07 19 Giallo RAL 1018 Giallo RAL 1007 08 20 09 Bianco RAL 9002 Griaio RAL Arancio RAL 2004 10 Grigio W 11 Rosso RAL 3000 23 Blu RAL 5012 12 Verde RAL 6018 24

#### APPENDIX A - SPECIAL NOTES

#### **DISPOSAL OF USED OIL**

Used oil, which is removed from the power unit and the from the plant during an oil change, must be treated as a polluting product, in accordance with the legal prescriptions of the country in which the lift is installed

#### **MACHINE DEMOLITION**

DURING MACHINE DEMOLITION, COMPLY WITH ALL THE SAFETY PRECAUTIONS DESCRIBED IN CHAPTER 3 WHICH ARE ALSO VALID FOR ASSEMBLING.

The machine must be demolished by authorised technicians, just like for assembling.

The metallic parts can be scrapped as iron.

In any case, all the materials deriving from the demolition must be disposed of in accordance with the current standards of the country in which the rack is installed.

Finally, it should be recalled that, for tax purposes, demolition must be documented, submitting claims and documents according to the current laws in the country in which the rack is installed at the time the machine is demolished.

#### APPENDIX B SPARE PARTS

#### **SPARE PARTS**

When replacing parts and making repairs, comply with ALL THE SAFETY PRECAUTIONS described in chapter 6 "MAINTENANCE" and in chapter 3 "SAFETY".

Take all the necessary precautions to AVOID ACCIDENTAL START-UP OF THE LIFT: the switch on the control box must be blocked in position 0 with a lock

The key of the lock must be kept by the maintenance fitter during the maintenance operation.

#### PROCEDURE FOR ORDERING SPARE PARTS

To order spare parts:


indicate the serial number of the lift and the year built; indicate the code of the piece requested (see the "CODE" columns in the tables);

indicate the quantity required.


The request must be submitted to the authorised reseller as indicated in the front of the manual.

	Colour Table					
Code	Colour	Code	Colour			
01	Black	13	Violet RAL 4007			
02	Red RAL 3002	14	White RAL 9010			
03	Antracite	15	Bordeaux red RAL 3005			
04	Blue RAL 5010	16	Grey RAL 7000			
05	Blue RAL 5015	17	Yellow RAL 1021			
06	Yellow RAL 1004	18	Green RAL 6005			
07	Grey RAL 7016	19	Blue RAL 5007			
08	Yellow RAL 1018	20	Yellow RAL 1007			
09	White RAL 9002	21	Grey RAL 7032			
10	Grey W	22	Orange RAL 2004			
11	Red RAL 3000	23	Blue RAL 5012			
12	Green RAL 6018	24				


COLONNE				
POSTS	SÄULEN			
COLONNES	COLUMNAS			




# CARRELLI E BRACCI LATO COMANDO COMMAND SIDE CARRIAGES AND ARMS SCHLITTEN UND ARME AUF DER STEUERSEITE CHARIOTS ET BRAS CÔTÉ .....




CARRELLI E BRACCI LATO OPPOSTO				
OPPOSITE SIDE CARRIAGES AND ARMS  SCHLITTEN UND ARME AUF DER GEGENÜBERLIEGENDEN SEIT				
CHARIOTS ET BRAS CÔTÉ OPPOSÉ				




QUADRO ELETTRICO TRIFASE				
THREE-PHASE CONTROL PANEL SCHALTTAFEL DREHSTROM				
COFFRET ÉLECTRIQUE	CUADRO ELECTRICO			



QUADRO ELETTRICO MONOFASE				
SINGLE-PHASE CONTROL PANEL SCHALTTAFEL DREHSTROM				
COFFRET ÉLECTRIQUE	CUADRO ELECTRICO			



CENTRALINA OLEODINAMICA					
OLEODYNAMIC CONTROL UNIT  OELDYNAMISCHES SCHALTGEHÄUSE					
CENTRALE HYDRAULIQUE	CENTRALITA OLEODINÁMICA				



Part Code	Sugg	Descrizione	Description	Beschreibung	Description	Denominacion
A0101		VITE TE M5X10 UNI 5739	SCREW TE M5X10 UNI 5739	SECHSKANTSCHRAUBE M5X10 UNI 5739	VIS TH M5X10 UNI 5739	TORNILLO TE M5X10
A0102		DADOBLK ALTO M6 UNI 7473 ZB	ZINC PLATED HIGH NUT M6	VERZINKTE MUTTER WEIT M6	ECROU HAUT M6 GALVANISE'	TUERCA ALTA M6 ZINCADA
A0723		VITE TCEI M8X20 UNI 5931	SCREW TCEI M8X20 UNI 5931	SCHRAUBE TCEI M8X20 UNI 5931	VIS TCHC M8X20 UNI 5931	TORNILLO TCEI M8X20 UNI 5931
B0028		VITE TE M10X30 UNI 5739	SCREW TE M10X30 UNI 5739	SECHSKANTSCHRAUBE M10X30 UNI5739	VIS TH M10X30 UNI 5739	TORNILLO TE M10X30 ZINCADO
B0030		VITE TE M8X16 UNI 5739	SCREW TE M8X16 UNI 5739	SECHSKANTSCHRAUBE M8X16 UNI 5739	VIS TH M8X16 UNI 5739	TORNILLO TE M8X16
B0044		VITE TSPEI M14X40 UNI 5925	SCREW TSPEI M14X40 UNI 5925	SCHRAUBE TSPEI M14X40 UNI 5925	VIS STHC M14X40 UNI 5925	TORNILLO STEI M14X40 UNI 5925
B0046		SALVAPIEDE BRACCIO CORTO	SHORT ARMS FOOT GUARDS	FUßSCHUTZ KURZE ARME	CHASSE-PIED POUR BRAS COURT	PROTECCIÓN PIES BRAZOS CORTOS
B0061		ANELLO A26 UNI 7433	RING A26 UNI 7433	RING A26 UNI 7433	JONC A26 UNI 7433	ANILLO A 26 UNI 7433
B0084		VITE TE M10X53	SCREW TE M10X53	SECHSKANTSCHRAUBE M10X53	VIS TE M10X53	TORNILLO M10X53
B0088		MOLLA Ø30 BLOCCAGGIO BRACCI	BLOCKING ARMS Ø30 SPRING	ARMSPERRFEDER Ø30	RESSORT Ø30 POUR BLOCAGE DE BRAS	MUELLE Ø30 BLOCAJE BRAZOS
B0089		PERNO GUIDA RONDELLA CORTO	WASHER GUIDE SHORT PIN	KURZER FÜHRUNGSSCHAFT FÜR SCHEIBE	AXE GUIDE-RONDELLE COURT	PERNO GUÍA ARANDELA
B0094		VITE TE M16X40 UNI 5739	SCREW TE M16X40 UNI 5739	SECHSKANTSCHRAUBE M16X40 UNI 5739	VIS TH M10X40 UNI 5739	TORNILLO M16X40 UNI 5739
B0102		MOLLA Ø15 BLOCCAGGIO BRACCI	BLOCKING ARMS Ø15 SPRING	ARMSPERRFEDER Ø15	RESSORT Ø15 BLOCAGE BRAS	MUELLE Ø15 BLOCAJE BRAZOS
B0111		VITE TE M10X10 UNI 5739	SCREW TE M10X10 UNI 5739	SECHSKANTSCHRAUBE M10X10 UNI 5739	ECROU DE SÉCURITÉ GAUCHE COMPLET	TORNILLO M10X10 UNI 5739
B0121		VITE TE M10X12 UNI 5739	SCREW TE M10X12 UNI 5739	SECHSKANTSCHRAUBE M10X12 UNI 5739	VIS TH M 10X12 UNI 5739	TORNILLO M10X12 UNI 5739
B0123		RONDELLA P. Ø17X30X4 UNI 1734	WASHER Ø17X30X3 UNI 6592	SCHEIBE Ø17X30X3 UNI 6592	RONDELLE PLATE Ø17X30X3 UNI 6592	ARANDELA Ø17X30X3 UNI 6592
B0209		RONDELLA CALETTATA	KEY WASHER	ZAHNSCHEIBE	RONDELLE CRANTÉE	ARANDELA MUESCADA CE Z
B0608		PARAURTI CARRELLO	CARRIAGE BUMPER	STOSSDÄMPFER SCHLITTEN	PROTÈGE-PORTIÈRE	PARAGOLPES CARRO
B0715		CAPPELLOTTO BLOCCAGGIO BRACCI	ARMS LOCKING CAP	ARMENVERSPERRUNG DECKEL	COUPELLE DU F120	CASQUETE BLOCAJE BRAZOS
B0799		PERNO SPINGI MOLLA 3201 ZG	SPRING THRUSTING PIN	FEDERSCHIEBEZAPFEN	TIGE DE DÉVERROUILLAGE	PERNO
B1004		PIATTELLO COMPLETO	COMPLETE PLATE	KOMPLETTER TELLER	PLATEAU COMPLET	PLATILLO COMPLETO
B1005		PIATTELLO PORTA DISCO	DISK SUPPORT PLATE	PLATTEBEHALTTELLER	PLATEAU PORTE-TAMPON	PLATILLO PORTA DISCO
B1006		BOCCOLA PORTA PIATTELLO	BUSH	BUCHSE	DOUILLE	CASQUILLO
B1007	*	DISCO GOMMA	RUBBER PAD	PLATTE	PLATEAU	DISCO
B2007		DADO ALTO M14 UNI 5587	HIGH NUT M14 UNI 5587	WEITE MUTTER M14 UNI 5587	ÉCROU	TUERCA
B2008	*	KIT BLOCCAGGIO BRACCI	ARMS BLOCKING KIT	AUSLEGERBLOCKUNGSSET	KIT BLOCAGE DE BRAS	JUEGO BLOCAJE MECANICO
B2010		SPINA DENTATA PER BLOCCAGGIO BRACCI	ARMS BLOCKING TOOTHED PIN	ZAHNSTIFT FÜR AUSLEGERNBLOCKUNG	AXE DE BRAS CRANTÉ	CLAVIJA DENTADA
B2158	*	TELERUTTORE 24V 50/60HZ	CONTACTOR 24V 50/60HZ	FERNSCHALTER LC1K0910B7 24V 50/60HZ	TÉLÉRUPTEUR LC1K0910B7 24V 50/60HZ	TELEINTERRUPTOR LC1K0910B7 24V 50/60HZ
B2171		RONDELLA Ø35X12	WASHER Ø35X12	SCHEIBE Ø35X12	RONDELLE Ø35X12	ARANDELA Ø35X12
B2801XX		COLONNA L.C.	COMAND POST	SÄULE L.C.	COLONNE CÔTÉ COMMANDES	COLUMNA LADO MANDO
B2802XX		COLONNA L.O.	FREE POST	SÄULE O.C.	COLONNE OPPOSÉE	COLUMNA LADO SERVICIO

B2803		QUADRO COMANDI COMPLETO TRIFASE	ELECTRIC BOX ASSEMBLY THREE-PHASE	KOMPLETTE STEUERTAFEL DREHSTROM	COFFRET ÉLECTRIQUE TRIPHASÉ COMPLET	CUADRO ELÉCTRICO
B2805XX		PEDANA COPERTURA BASAMENTO	BASEMENT COVERING BOARD	ABDECKUNGSTRITTBRETT UNTERGESTELL	PLATE-FORME	PLATAFORMA
B2806XX		CARTER COLONNA	POST CASING	SÄULENGEHÄUSE	CARTER DE COLONNE	CÁRTER PROTECCIÓN COLUMNA
B2807XX		CARTER SUPERIORE COLONNA	POST UPPER CASING	OBERES SÄULENGEHÄUSE	CARTER SUPÉRIEUR COLONNE	PROTECCION SUPERIOR COLUMNA
B2815	*	FINECORSA SALITA TIPO PIZZATO FR654	ASCENT LIMIT SWITCH TYPE PIZZATO FR654	AUFSTIEGSENDSCHALTER TYP PIZZATO FR654	FIN DE COURSE HAUT PIZZATO FR 654	MICROINTERRUPTOR FR 654
B2816		PERNO PULEGGIA L = 240 MM.	PULLEY PIN L=240MM.	RIEMENSCHEIBENZAPFEN L = 240 MM.	AXE DE POULIE L=240 MM	PERNO
B2817	*	DISTANZIALE Ø41X57X35	SHIM Ø41X57X35	DISTANZSTÜCK Ø41X57X35	ENTRETOISE Ø 41X57X35	DISTANCIADOR
B2818	*	DISTANZIALE Ø41X57X72	SHIM Ø41X57X72	DISTANZSTÜCK Ø41X57X72	ENTRETOISE Ø 41X57X72	DISTANCIADOR
B2819		LAMA FERMO PERNO PULEGGIA	PULLEY PIN STOPPING PLATE	SPERRBLECH RIEMENSCHEIBENZAPFEN	ARRÊTOIR D'AXE DE POULIE	CHAPA CIERRA-PERNO POLEA
B2820		MARTELLETTO DI SICUREZZA CARRELLO COLONNA L.O.	L.O. POST CARRIAGE SAFETY WEDGE	SICHERHEITSRASTE SCHLITTEN SÄULE L.O.	TAQUET DE SÉCURITÉ CÔTÉ OPPOSÉ	CUÑA DE SERVICIO
B2821		MOLLA RICHIAMO	RETURN SPRING	RÜCKHOLFEDER	RESSORT DE RAPPEL	MUELLE RETORNO
B2822		MOLLA RICHIAMO MARTELLETTO CARRELLO COLONNA L.O.	L.O. POST CARRIAGE SPRING FOR RETURN OF SAFETY WEDGE	RÜCKHOLFEDER RASRE SCHLITTEN SÄULE L.O.	RESSORT DE TAQUET CÔTÉ OPPOSÉ	MUELLE RETORNO CUÑA
B2823		TIRANTE RICHIAMO MARTELLETTO CARRELLO COLONNA L.O.	L.O. POST CARRIAGE CABLE FOR RETURN OF SAFETY WEDGE	RÜCKHOLZUGSTANGE RASTE SCHLITTEN SÄULE L.O.	TIRANT DE TAQUET CÔTÉ OPPOSÉ	TIRANTE RETORNO BLOQUE CARRO L.O.
B2824		VITE TE M6X50 8.8 PF UNI 5737 ZB	SCREW 6X50 8.8	SCHRAUBE 6X50 8.8	VIS TH M 6X50 UNI 5737	TORNILLO
B2825		RULLO SUPERIORE Ø80X38 + BRONZINA	TOP ROLLER Ø80X38 + BUSHING	OBERE ROLLE Ø80X38 + BONZELAGER	GALET SUPÉRIEUR Ø 80X38 + COUSSINET	RODILLO SUPERIOR +COJINETE
B2828	*	PATTINO LATERALE CARRELLO	CARRIAGE LATERAL RUNNER	SEITLICHER SCHLITTENGLEITSCHUH	PATIN DE GUIDAGE LATÉRAL	PATÍN
B2829		PERNO RULLO SUPERIORE	TOP ROLLER PIN	ZAPFEN OBERE ROLLE	AXE DE GALET SUPÉRIEUR	PERNO RODILLO SUPERIOR
B2830		RULLO INFERIORE Ø80X30 + BRONZINA	DOWN ROLLER Ø80X30 + BUSHING	UNTERE HUBROLLE Ø80X30 + BRONZELAGER	ROUE INFERIEUR Ø 80 X 30 + COUSSINET	RODILLO INFERIOR +COJINETE
B2831		VITE TSCE 90° M6X14 UNI 5933	SCREW TSCE M6X14 UNI 5933	SCHRAUBE TSPEI M6X14 UNI 5933	VIS TSPEI M6X14	TORNILLO TSCE M6X14
B2833XX		CARRELLO LATO COMANDO	COMAND POST CARRIAGE	SCHLITTEN L.C.	CHARIOT CÔTÉ COMMANDES	CARRO LADO DE MANDO
B2834XX		CARRELLO LATO OPPOSTO	FREE POST CARRIAGE	SCHLITTEN L.O.	CHARIOT CÔTÉ OPPOSÉ	CARRO OPUESTO LADO DE MANDO
B2837		PERNO PULEGGIA L = 60 MM.	PULLEY PIN L=60MM.	RIEMENSCHEIBENZAPFEN L = 60 MM.	AXE DE POULIE L= 60 MM	PERNO
B2838		LAMA FERMAPERNO PULEGGIA	PULLEY PIN STOPPING PLATE	ZAPFENSPERRBLATT RIEMENSCHEIBE	ARRÊTOIR D'AXE DE POULIE	CHAPA CIERRA-PERNO POLEA
B2839		PULEGGIA INFERIORE COLONNE Ø230X29 + BRONZINA	POST LOWER PULLEY Ø230X29 + BUSHING	UNTERE RIEMENSCHEIBE SÄULEN Ø230X29 + BRONZELAGER	POULIE INFÉRIEURE Ø 230X29 + COUSSINET	POLEA INFERIOR COLUMNA
B2843	*	FINECORSA SICUREZZA TIPO PIZZATO FR1454	SAFETY SWITCH TYPE PIZZATO FR1454	MIKROSCHALTER TYP PIZZATO FR 1454	FIN DE COURSE HAUT PIZZATO FR 1454	MICROINTERRUPTOR FR1454
B2844		MOLLA RICHIAMO SENSORE FUNE	CABLE SENSOR RETURN SPRING	RÜCKHOLFEDER KABELSENSOR	RESSORT DE PALPEUR DE CÂBLE	MUELLE RETORNO SENSOR CABLE
B2845	*	SENSORE FUNE	CABLE SENSOR	KABELSENSOR	PALPEUR DE CÂBLE	SENSOR CABLE
B2846		PULEGGIA	PULLEY	RIEMENSCHEIBE Ø50 FÜR KABELSENSOR	POULIE Ø50 CAPTEUR CABLE	POLEA Ø 50 SENSOR CABLE
B2847		DADO BLOCK B. M10 UNI 7474	SELF-LOCKING NUT M10 UNI 7474	MUTTER BLOCK. M10 UNI 7474	ÉCROU FREIN M 10 UNI 7474	TUERCA AUTOBLOQUEADORA M 10 UNI 7474
B2848	*	SENSORE FUNE COMPLETO	COMPLETE CABLE SENSOR	KOMPLETTER KABELSENSOR	PALPEUR DE CÂBLE COMPLET	SENSOR CABLE COMPLETO
B2849		VITE TE M16X20 UNI 5739	SCREW TE M16X20 UNI 5739	SCHRAUBE TE M16X20 UNI 5739	VIS TH M 16X20 UNI 5739	TORNILLO

B2851		VITE TE M12X65 PF 10.9 UNI 5737	SCREW TE M12X65 PF 10.9 UNI 5737	SCHRAUBE TE M12X65 PF 10.9 UNI 5737	VIS TH M 12X65 PF 10.9 UNI 5737	TORNILLO
B2852		DADOBLK BASSO M12 6S. UNI 7474	SELF-LOCKING NUT M12	SELBSTSICHERNDE MUTTER M12	ÉCROU FREIN M 12 UNI 7474	TUERCA AUTOBLOCANTE M12 6S. UNI 7474
B2853		PERNO ATTACCO CATENA / PETTINE	CHAIN / COMB CONNECTING PIN	KETTEN-/KAMMANSCHLUSSZAPFEN	AXE DE FIXATION DE CHAÎNE	PERNO
B2854		COPPIGLIA Ø2X20 UNI 1336	SPLIT PIN Ø2X20 UNI 1336	SPLINT Ø2X20 UNI 1336	GOUPILLE Ø 2X20 UNI 1336	CLAVIJA Ø2X20 UNI 1336
B2855		CATENA 3/4"	3/4" CHAIN	KETTE 3/4"	CHAÎNE 3/4"	CADENA 3/4"
B2856		RULLO PER CATENA + BRONZINA	CHAIN ROLLER + BUSHING	ROLLE FÜR KETTE + BRONZELAGER	POULIE DE CHAÎNE + COUSSINET	RODILLO CADENA + COJINETE
B2857		PERNO RULLO PER CATENA	ROLLER PIN FOR CHAIN	ZAPFEN FÜR KETTENROLLE	AXE DE POULIE DE CHAÎNE	PERNO
B2859		SUPPORTO RULLO PER CATENA	ROLLER SUPPORT FOR CHAIN	ROLLENSUPPORT KETTE	SUPPORT DE POULIE DE CHAÎNE	SOPORTE
B2860		CARTER RINVIO CAVO ELETTRICO	ELECTRIC CABLE GUIDE CASING	UNLENKGEHÄUSE ELEKTR. KABEL	CARTER DE RETOUR DE CÂBLE ÉLECTRIQUE	CÁRTER
B2861		CAVO ELETTRICO	ELECTRIC CABLE	ELEKTR. KABEL	CÂBLE ÉLECTRIQUE	CABLE ELETRICO
B2862		MOLLA RICHIAMO TIRANTE MARTELLETTO CARRELLO COLONNA L.C.	SPRING FOR RETURN OF SAFETY WEDGE	RÜCKHOLFEDER ZUGSTANGE RASTE SCHLITTEN SÄULE L.C.	RESSORT DE TIRANT DE TAQUET CÔTÉ COMMANDES	MUELLE RETORNO TIRANTE CUÑA
B2863		TIRANTE RICHIAMO MARTELLETTO CARRELLO COLONNA L.C.	L.C. POST CARRIAGE CABLE FOR RETURN OF SAFETY WEDGE	RÜCKHOLZUGSTANGE RASTE SCHLITTEN SÄULE L.C.	TIRANT DE TAQUET CÔTÉ COMMANDES	TIRANTE
B2864		TIRANTE AZIONAMENTO ELETTROMAGNETE	MAGNET OPERATING CABLE	ZUGSTANGE BETÄTIGUNG ELEKTROMAGNET	TIRANT D'ÉLECTRO-AIMANT	TIRANTE
B2865		MARTELLETTO DI SICUREZZA CARRELLO COLONNA L.C.	SAFETY WEDGE FOR L.C. POST CARRIAGE	SICHERHEITSRASTE SCHLITTEN SÄULE L.C.	TAQUET DE SÉCURITÉ CÔTÉ COMMANDES	CUÑA DE SEGURIDAD
B2866		DISTANZIALE PER MARTELLETTO CARRELLO COLONNA L.C.	L.C. POST CARRIAGE SPACER FOR SAFETY WEDGE	DISTANZSTÜCK FÜR SCHLITTENRASTE SÄULE L.C.	ENTRETOISE DE TAQUET CÔTÉ COMMANDES	DISTANCIADOR
B2868	*	ELETTROMAGNETE TT6	MAGNET TYPE WARNER TT6	ELEKTROMAGNET TYP WARNER TT6	ÉLECTRO-AIMANT TYPE WARNER TT6	ELECTROIMÁN TYP WARNER
B2870		MORSETTIERA COMPLETA	COMPLETE TERMINAL BOARD	KOMPLETTES KLEMMENBRETT	BOÎTE À BORNES COMPLET	TABLERO DE BORNES
B2871	*	TRASFORMATORE 0-230-400 / 24 75 VA TIPO C.E.	TRANSFORMER 0-380-415 / 24 75 VA TYPE C.E.	TRANSFORMATOR 0-230-400 / 24 75 VA TYP C.E.	TRANSFORMATEUR 0-380-415 / 24 75 VA TYPE C.E.	TRANSFORMADOR 0-230-400 / 24 75 VA TIPO C.E.
B2872		QUADRO COMANDI COMPLETO MONOFASE	ELECTRIC CONTROL BOX ASSEMBLY SINGLE-PHASE	KOMPLETTE STEUERTAFEL EINPHASENSTROM	COFFRET ÉLECTRIQUE MONOPHASÉ COMPLET	CUADRO ELÉCTRICO
B2873		MORSETTIERA COMPLETA MONOFASE	SINGLE PHASE BOX BOARD	KOMPLETTES KLEMMENBRETT EINPHASENSTROM	BOÎTE À BORNES MONOPHASÉ COMPLET	TABLERO DE BORNES
B2876		PETTINE CATENA	CHAIN COMB	KETTEN-/KAMMANSCHLUSSZAPFEN	PEIGNE DE FIXATION DE CHAÎNE	PERNO
B2877		PETTINE ATTACCO CATENA - CILINDRO	CONNECTING CHAIN - CYLINDER COMB	KETTEN-ZYLINDER-ANSCHLUSSKAM M	PEIGNE D'ATTACHE DE CHAÎNE SUR VÉRIN	PEINE CONEXION CADENA - CILINDRO
B2880		CANNA CILINDRO	CYLINDER TUBE	ZYLINDERROHR	CYLINDRE DE VÉRIN	CAÑA CILINDRO
B2886		TUBO FLESS. MANDATA OLIO	OIL DELIVERY HOSE	AUSGUSS SCHLAUCH OEL	FLEXIBLE HAUTE PRESSION	TUBO FLEXIBLE ENVÍO ACEITE
B2903		PROLUNGA	EXTENSION	FAHRSCHIENEN-VERLAENGERUNG	RALLONGE	DISTANCIADOR
B2920XX		CARTER RAMPA DI BASE	BASE COVER PLATE CASING	GEHAEUSE	CARTER	CÁRTER
B2941XX		BASAMENTO 320I 3,6T	BASE	GRUNDLAGE	CHÂSSIS	BASE
B2942XX		BRACCIO LUNGO DX 3,6T	RIGHT LONG ARM	LANGER ARM RS	BRAS LONG DROIT	BRAZO LARGO
B2943XX		BRACCIO LUNGO SX 3,6T	LEFT LONG ARM	LANGER ARM LS	BRAS LONG GAUCHE	BRAZO LARGO
B2944XX		BRACCIO CORTO DX 3,6T	RIGHT SHORT ARM	KURZER ARM RS	BRAS COURT DROIT	BRAZO CORTO
B2945XX		BRACCIO CORTO SX 3,6T	LEFT SHORT ARM	KURZER ARM RS	BRAS COURT GAUCHE	BRAZO CORTO
B2946		SALVAPIEDE BRACCI	ARMS FOOT GUARDS	FUßSCHUTZ LANGE ARME	CHASSE-PIED POUR BRAS LONG	PROTECCIÓN PIES
B2948		CILINDRO IDRAULICO COMPLETO/ 06	COMPLETE HYDRAULIC CYLINDER	KOMPLETTER HYDRAULIKZYLINDER	VÉRIN HYDRAULIQUE COMPLET	CILINDRO

B2949	*	KIT GUARNIZIONI CILINDRO/06	CYLINDER GASKETS KIT	DICHTUNGSSATZ	KIT DE JOINTS	JUEGO DE JUNTAS
B2950		STELO CILINDRO/06	CYLINDER ROD	ZYLINDER STANGE	TIGE DE VÉRIN	VÁSTAGO CILINDRO
B2951		TESTATA CILINDRO/06	CYLINDER HEAD	ZYLINDERKOPF	TÊTE DU CYLINDRE	CABEZAL CILINDRO
B2952		TIRANTE+FUNE 320I/36	TIE ROD	SCHRAUBENBOLZ MIT SEILE	TIRANT	TIRANTE
B5008		RONDELLA P 21X37X3 UNI 6592	WASHER Ø21X37X3 UNI 6592	UNTERLEGSCHEIBE Ø21X37X3 UNI 6592	RONDELLE PLATE 21X37 UNI 6592	ARANDELA 21X37 UNI 6592
B5009		DADO M20 UNI 5588	NUT M20 UNI 5588	MUTTER M20 UNI 5588	ECROU M20 UNI 5588	TUERCA M20 UNI 5588
B5020		VITE TE M12X25 UNI 5739	SCREW TE M12X25 UNI 5739	SCHRAUBE TE M12 X 25 UNI 5739	VIS TE M12X25 UNI 5739	TORNILLO TE M12X25 UNI 5739
B5033		LAMA FERMAPERNO	PIN STOPPING PLATE	ZAPFENSPERRBLATT	ARRÊTOIR	CHAPA CIERRA-PERNO
B5034		VITE TSPEI M8X12 UNI 5933	SCREW TSPEI M8X12 UNI 5933	SCHRAUBE TSPEI M8X12 UNI 5933	VIS TPSCE M8 X 12 UNI 5933	TORNILLO TPSCE M8X12 UNI 5933
B5047	*	RONDELLA DI TENUTA CON GUARNIZIONE 1/4"	GASKET WITH 1/4" SEAL	DICHTUNGSUNTERLEGSCHEIBE MIT DICHTUMG 1/4"	RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ 1/4"	ARANDELA DE CIERRE CON GUARNICIÓN 1/4"
B5049		PROLUNGA M-F 1/4"	EXTENSION	DISTANZSTÜCK	RALLONGE	DISTANCIADOR
B5053	*	VITE FORATA 1/4	SCREW 1/4	SCHRAUBE 1/4"	BOUCHON RENIFLARD 1/4"	TORNILLO CON ORIFICIO 1/4"
B5057	*	PULEGGIA 1 GOLA Ø230 X 40 + BRONZINA MBI C85-4040	1-RACE PULLEY Ø230 X 40 + BUSHING MBI C85-4040	RIEMENSCHEIBE 230X40 1 KEHLE	POULIE 1 GORGE 230X40+COUSSINET	POLEA 1 CANAL 230X40+COJINETE
B5062	*	KIT VALVOLA BLOCCA CILINDRO	CYLINDER SAFETY VALVE ASSEMBLY	ZYLINDERSPERRVENTIL	ENSEMBLE CLAPET PARACHUTE	KIT VÁLVULA DE BLOQUEO
B5076		PATTINO POSTERIORE Ø35 X 17	REAR SLIDING PAD Ø35 X 17	GLEITSTUECK HINTEN Ø35 X 17	PATIN ARRIÈRE Ø35X17	PATÍN POSTERIOR Ø35X17
B5085		DADOBLK BASSO M 6 6S. UNI 7474	SELF-LOCKING NUT M6	SELBSTSICHERNDE MUTTER M6	ECROU FREIN M6 UNI 7474	TUERCA AUTOBLOCANTE M6 UNI 7474
B5088		DADO BLOK M8 UNI 7474	NUT M8 UNI 7474	MUTTER BLOCK. M8 UNI 7474	ECROU FREIN M8 UNI 7474	TUERCA AUTOBLOCANTE M8 UNI 7474
B5253		PRESSACAVO PG 13.5	PG 13.5 CABLE HOLDER	KABELBUCHSE	SERRE-CABLE	PASACABLE
B5289	*	FUSIBILE 10X38 1A AM	FUSE 10X38 1A AM	SCHMELZSICHERUNG 10X38 1A AM	FUSIBLE 10X38 1A AM	FUSIBILE 10X38 1A AM
B5290	*	FUSIBILE 10X38 6A AM	FUSE 10X38 6A AM	FUSE 10X38 6A AM	FUSIBLE 10X38 6A AM	FUSIBILE 10X38 6A AM
B5654	*	PULSANTE NERO + 1 CONTATTO N.O.	BLACK PUSH-BUTTON + 1 N.O. CONTACT	DRUCKKNOPF	BOUTON	PULSADOR
B5655	*	PULSANTE NERO + 2 ELEM. CONT. N.O.	BLACK PUSH-BUTTON + 2 N.O. CONTACTS	DRUCKKNOPF	BOUTON	PULSADOR
B5656	*	PULSANTE GRIGIO + 1 ELEM. CONT. N.O.	GREY PUSH-BUTTON + 1 N.O. CONTACT	DRUCKKNOPF	BOUTON	PULSADOR
B5671	*	INTERRUTTORE GENERALE	MAIN SWITCH	SCHALTER	INTERRUPTEUR	INTERRUPTOR
B5943		COPRIMORSETTIERA MOTORE	MOTOR TERMINAL BOARD COVER	KLEMMENBRETTABDECKUNG	COUVERCLE BORNIER	TAPA CAJA DE BORNES
B5945		COPRIVENTOLA MOTORE	MOTOR AIR-CONVEYOR	LUEFTERABDECKUNG	PROTECTION DU VENTILATEUR	PROTECCION VENTILADOR
B6021		KIT STAFFA SUPPORTO	SUPPORT BRACKER KIT	HALTERUNGSBÜGELSET	SUPPORT COMPLET AVEC VIS	KIT ESTRIBO SOPORTE
B6032	*	VALVOLA DI MASSIMA17VM01 UP100	MAX. PRESSURE VALVE	UEBERDRUCKVENTIL VM01 HDM10 T.95-210	SOUPAPE DE SURPRESSION 17VM01 UP10-UP100	VÁLVULA DE MÁXIMA VM01 HDM10 T.95-210
B6035		POMPA AP100/5 S-409	PUMP	PUMPE AP100/5 S-409	POMPE AP100/5 S-409	BOMBA AP100/5 S-409
B6037		TAPPO SERBATOIO	TANK PLUG	PFROPFEN SF 3/8" GAS L-103	BOUCHON SF 3/8" GAZ L-103	TAPÓN SF 3/8" GAS L-103
B6053	*	CORPO CENTRALINA UP100	BODY HYDRAULIC POWER UP100	OELDYNAMISCHES SCHALTGEHÄUSE KÖRPER UP100	CORPS DE CENTRALE HYDRAULIQUE UP100	CUERPO CENTRALITA OLEODINÁMICA UP100
B6054	*	VALVOLA DI RITEGNO RS3/8" 17.0.3 UP100	CHECK VALVE	RÜCKSCHLAGVENTIL RS3/817.0.3 UP100	CLAPET ANTI-RETOUR RS3/817.0.3 UP100	VÁLVULA DE RETENCIÓN RS3/817.0.3 UP100
B6055	*	ELETTROVALVOLA COMPLETA	COMPLETE ELECTRO-VALVE	ELEKTROVENTIL KOMPLETT SRF 817/22-TV.HC CENTRALINA UP100	ELECTROVANNE COMPLÈTE SRF 817/22-TV.HC X UP100	ELECTROVÁLVULA COMPLETA SRF 817/22-TV.HC CENTRALINA UP100

B6057	VALVOLA REGOL.DI PORTATA VRC/817-09-F	VALVE VRC/817-09-F	DURCH FLUSSREGLER VENTIL VRC/817-09-F	SOUPAPE DE RÉGULATION VRC/817-09-F	VÁLVULA DE REGULACIÓN DE PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO
B6058	O'RING 6425	O'RING	O'RING	JOINT TORIQUE	EMPAQUE
B6061	VALVOLA DI EMERGENZA NV1/817-R UP100	EMERGENCY VALVE NV1/817-R UP100	NOT VENTIL NV1/817-R UP100	SOUPAPE DE DÉCHARGE MANUELLE NV1/817-R UP100	VÁLVULA DE LA EMERGENCIA NV1/817-R UP100
B6062	TAPPO SCARICO OLIO 1/2" UP100	OIL DISCARGE PLUG 1/2" UP100	ÖLABLASSDECKEL 1/2" UP100	BOUCHON DE VIDANGE 1/2" UP100	TAPÓN DESCARGA ACEITE 1/2" UP100
B6063	FILTRO CONVOGLIATORE UP100	FILTER UP100	LEIT FILTER UP100	FILTRE UP100	FILTRO CONVOGLIATORE UP100
B6065	GRUPPO ASPIRAZIONE UP100	SUCTION UNIT UP100	SCHLAUCHANSAUGGRUPPE UP100 HS	CRÉPINE D'ASPIRATION UP100	GRUPO ASPIRACIÓN DEPÓSITO UP100
B6066	SERBATOIO LT. 8 UP100	TANK	BEÄHELTER	RÉSERVOIR	DEPÓSITO
B6500	CASSETTA X QUADRO	ELECTRIC PANEL BOX	KASTE	COFFRET DE COMMANDE TRIPHASE	CAJA ELÉCTRICA
B6503	PIASTRA QUADRO	ELECRIC PANEL PLATE	PLATTE KASTEN DREHSTROM	PLAQUE POUR COFFRET	PLACA
B6511	PORTAFUSIBILE 10X38 WIMEX PCH1	FUSE CARRIER 10X38 WIMEX PCH10X38	SCHMELZSICHERUNGHALTER	PORTE-FUSIBLE 10X38 WIMEX PCH 10X38	PORTAFUSIBLES 10X38 WIMEX PCH1
B6513	PASSACAVO GEWISS PG 9	CABLE CLAMP GEWISS PG9	KABELDURCHGANG GEWISS PG 9	PASSE-CÂBLE GEWISS PG9	PASACABLE GEWISS PG9
B6514	PASSACAVO GEWISS PG11	CABLE CLAMP GEWISS PG11	KABELDURCHGANG GEWISS PG11	PRESSE-ÉTOUPE GEWISS PG11	PASACABLE GEWISS PG11
B6522	MORSETTO SPRECHER VU4-4	TERMINAL SPRECHER VU4-4	KLEMME SPRECHER VU4-4	BORNIER SPRECHER VU4-4	TERMINAL SPRECHER VU4-4
B6525	MORSETTO SPRECHER VUPE4-4	TERMINAL SPRECHER VUPE4-4	KLEMME SPRECHER VUPE4-4	BORNIER SPRECHER VUPE 4-4	TERMINAL SPRECHER VUPE4-4
B6590	* MOTORE TRIFASE 230/400V 50HZ 2,2KW-K3	MOTOR 3PHASE 230/400V 50HZ 2,2KW-K3	ELEKTRO-MOTOR B14 230-400/50T 2,2KW	MOTOR B14 230-400/50T 2,2KW	MOTOR ELÉCTRICO 230-400/50T 2,2KW
B6591	* MOTORE B14 MN 230V 50HZ 2,2KW-K3	MOTOR B14 SINGLE PHASE 230V 50HZ 2,2KW-K3	ELEKTRO-MOTOR B14 230/50M 2,2KW	MOTOR B14 230/50M 2,2KW	MOTOR ELÉCTRICO 230/50M 2,2KW
B6612	CENTRALINA UP100/2006	GEARCASE UP100/2006	SCHALTSCHRANK UP100/2006	CENTRALE HYDRAULIQUE UP100/2006	CENTRALITA OLEODINÁMICA UP100/2006
B6613	CENTRALINA UP100/2006 3PH COMPL.2,2KW	COMPLETE HYDRAULIC POWER UNIT UP100/2006 3-PH	OELDYNAMISCHES SCHALTGEHÄUSE KOMPLETT UP100/2006 TR.	CENTRALE HYDRAULIQUE UP100/2006 TRIPHASÉE COMPLÈTE HS	CENTRALITA OLEODINÁMICA COMPLETA UP100/2006 TR
B6614	CENTRALINA UP100/2006 1PH COMPL.2,2KW	COMPLETE HYDRAULIC POWER UNIT UP100/2006 1-PH	OELDYNAMISCHES SCHALTGEHÄUSE KOMPLETT UP100/2006 MN	CENTRALE HYDRAULIQUE UP100/2006 MONOPHASÉE COMPLÈTE	CENTRALITA OLEODINÁMICA COMPLETA UP100/2006 MN
B6615	GIUNTO POMPA UP100	CONNECTING PUMP UP100	GELENK PUMPE UP100	ACCOUPLEMENT DE POMPE UP100	ACOPLAMIENTO BOMBA UP100
C0062	RONDELLA Ø10,5X21 UNI 6592	WASHER Ø10,5X21 UNI 6592	SCHEIBE Ø10,5X21	RONDELLE Ø10,5X21	ARANDELA PLANA Ø10 5X21
C0099	VITE TE 6X20 8.8 UNI 5739	SCREW M6X20 - 8.8	SCHRAUBE M6X20 8.8	VIS TH M6 X 20 UNI 5739	TORNILLO TE M6X20 UNI 5739
C0100	RONDELLA Ø8,4X17 UNI 6592	WASHER Ø8,4X17 UNI 6592	SCHEIBE Ø8,4X17 UNI 6592	RONDELLE Ø8,4X17 UNI 6592	ARANDELA Ø8 ZINCADA
C0105	VITE TE M8X30 UNI 5739	SCREW TE M8X30 UNI 5739	SECHSKANTSCHRAUBE M8X30 UNI 5739	VIS TH M8X30 UNI 5739	TORNILLO TE M8X30 ZINCADO
C0120	RONDELLA Ø9X24 UNI 6593	WASHER Ø9X24 UNI 6593	SCHEIBE Ø9X24 UNI 6593	RONDELLE Ø8X24 UNI 6593	ARANDELA PLANA Ø8X24
R0068	SEEGER E30 UNI 7435	SNAP RING E30 UNI 7435	SEEGER E30 UNI 7435	ANNEAU DE FIXAGE E30 UNI 7435	SEEGER E30 UNI 7435
R0158	DADO MEDIO M 8 6S UNI 5588 ZB	NUT M8	MUTTER M8	ECROU M8	TUERCA M8 UNI 5588
R0311	VITE TCEI M5X30 UNI 5931	SCREW 5X30 UNI 5931	SCHRAUBE TCEI 5X30 UNI 5931	VIS TCSPC 5X30 UNI 5931	TORNILLO
R2497	ANELLO SEEGER E16 UNI 7435	RETAINING RING E16 UNI 7435	SEEGER-RING E16 UNI 7435	CIRCLIPS E16 UNI 7435	SEEGER E16 UNI 7435
Z_RICAMBI	* = RICAMBI CONSIGLIATI	* = RECOMMENDED SPARE PARTS	* = EMPFOHLENE E-TEILE	* = PIECES DE RECHANGE CONSEILLEES	* = REPUESTOS ACONSEJAIOS



Dichiarazione di conformità - Declaration of Conformity Konformitätserklärung - Déclaration de conformité Declaración de conformidad - Overensstemmelseserklæring Samsverserklæring - Överensstämmande intyg EG-Conformiteitsverklaring



#### WERTHER INTERNATIONAL S.p.A.

Via F.Brunelleschi, 12 42040 CADE' (Reggio Emilia) Italy Tel.++/+522/9431 (r.a.) Fax ++/+522/941997

con la presente dichiariamo che il ponte sollevatore modello déclare par la presente que le pont elevateur modèle hereby we declare that the lift model hiermit erklären wir, daß Die Hebebühne Modell por la presente declara, que l'elevador modelo Vi erklærer hermed, at autoløfter model Vi erklærer herved, at løftebuk model Vi förklarer härmed att billyft model verklaren hiermee, dat

3201/36

è stato costruito in conformità alle normative 73/23 CEE - 89/336 CEE e 98/37/CEE, UNI EN 1493/EN 292-1/EN 292-2

a été construite en conformité avec les normes 73/23 CEE - 89/336 CEE et 98/37/CEE, UNI EN 1493/EN 292-1/EN 292-2

was manufactured in conformity with the normes 73/23 CEE - 89/336 CEE and 98/37/CEE, UNI EN 1493/EN 292-1/EN 292-2

in Übereinstimmung mit den Richtlinien 73/23 CEE - 89/336 CEE und 98/37/CEE, UNI EN 1493/EN 292-1/EN 292-2

E ha sido fabricado según las disposiciones 73/23 CEE - 89/336 CEE y 98/37/CEE, UNI EN 1493/EN 292-1/EN 292-2

DK er fremstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i 73/23 EØF - 89/336 EØF - 98/37/EØF, UNI EN 1493/EN 292-1/EN 292-2

ble produsert i samsvar med direktivene 73/23 CEE - 89/336 CEE - 98/37/CEE, UNI EN 1493/EN 292-1/EN 292-2

waarop deze verklaring betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften van richtlijn 73/23/EEG en 89/336 EEG en 98/37 EEG en de daaropvolgende veranderingen en aanvullingen, UNI EN 1493/EN 292-1/EN 292-2

är framställt i överensstämelse med bestämelser i RÅDETS DIREKTIV 73/23 EG - 89/336 EG - 98/37/EG.

Ente certificatore - Organisme cetrificateur Certification institute - Prüfsinstitut Registrazione Nr. - Enregistrement N° Registered No. - Registrier Nr.

CE0044 TÜV

UNI EN 1493/EN 292-1/EN 292-2

04-205-07 334945

Cadè, 29/01/2007

Vice president Iori Werter

